

Solar Ameisen-Abwehr

Kleine Bauweise, große Reichweite

DE **Gebrauchsanweisung**
Art.-Nr. 70030

Stand: 10/24

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Qualitätsprodukte entschieden haben. Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres Gerätes erklären. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, lesen die Anleitung in Ruhe durch und benutzen Sie das Gerät in der beschriebenen Form. Beachten Sie alle enthaltenen Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Team. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen und wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem Gerät.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist konzipiert, um Ameisen in ihrer Lebensweise zu stören. Es wird in den Boden eingesteckt und erzeugt dort in Abständen von ca. 30 Sekunden Schwingungen von 600 Hz, welche die Ameisen stören. Eine andere Verwendung als die angegebene ist nicht zulässig! Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und/oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden oder Folgeschäden übernommen und es erlischt ein eventuell vorhandener Garantiesanspruch.

2. Wichtige Hinweise zum Einsatz

Das Gerät verhindert nicht den Aufenthalt von Tieren an einem bestimmten Ort. Andere Orte jedoch werden den Tieren angenehmer erscheinen. Sie beginnen vermehrt den betroffenen Bereich zu meiden. Merken die Tiere, dass der unangenehme Ton anhält, werden sie sich einen anderen Ort suchen. Bis dies geschieht, können einige Tage bis wenige Wochen vergehen. Wie gut sich die Schallwellen ausbreiten, hängt mit den örtlichen Gegebenheiten zusammen. Das Produkt kann an allen betroffenen Orten schnell und unkompliziert platziert werden. Das Geräusch ist nicht schädlich für die Tiere.

3. Sicherheitshinweise

- Elektrogeräte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Spannung betreiben: 1,2 V, 80 mAh Ni-MH Knopfzelle
- Bei evtl. Reparaturen sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden, um ernsthafte Schäden zu vermeiden.
- In jedem Fall ist zu prüfen, ob das Gerät für den jeweiligen Einsatzort geeignet ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie von einer qualifizierten Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder von ihr bezüglich des sicheren Umgangs des Geräts unterwiesen wurden.

den und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät so positioniert wird, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

4. Lieferumfang

- Solar Ameisen-Abwehr
- Gebrauchsanweisung

5. Inbetriebnahme

1. Das Gerät sollte vor dem ersten Einsatz erst einmal voll aufgeladen werden.
2. Stellen Sie den An-/Aus-Schalter in die Position „OFF“.
3. Setzen Sie das Solar-Panel ca. 2 Tage möglichst voller Sonne aus, sodass sich der Akku vor Inbetriebnahme komplett aufladen kann.
4. Schalten Sie das Gerät anschließend in die Position „ON“ um die Funktionsfähigkeit zu prüfen. Die ausgesendeten Töne sind für ein gesundes, menschliches Ohr wahrnehmbar.

Betrieb:

Suchen Sie sich eine Stelle im Rasen, die kurz geschnitten ist. Achten Sie darauf, dass Grashalme, Büsche oder Bäume während des Verlaufs der Sonne keinen Schatten auf das Solarpanel werfen. Dies würde die Ladezeit des Akkus verlängern. Setzen Sie das Gerät so in den Boden ein, dass es möglichst minimal herausragt. Je nach Härte des Bodens können Sie ein Loch vorgraben. Wenn Sie ein Loch graben, achten Sie nach dem Einsetzen darauf, dass Sie die Erde rund um den Stab wieder fest andrücken. Je dichter der Boden rund um den Stab ist, desto besser und weiter werden die Schwingungen weitergeleitet. Sie können das Gerät auch präventiv einsetzen. Wenn der Einsatz präventiv ist, platzieren Sie mehrere Geräte im Abstand von 20–25 Meter voneinander entfernt an den Rand des Grundstücks. Wenn Sie schon Ameisen im Garten haben, setzen Sie das Gerät zwischen Haus und Ameisenbau. Ziel ist es die Insekten aus dem Garten zu vertreiben. Wenn die Ameisen sich von dem Gerät weg bewegen, versetzen Sie das Gerät etwas weiter in Richtung Gartengrenze. Beachten Sie, dass Barrieren im Boden (Fundamente oder Beet-Einfassungen) die Ausbreitung des Schalls behindern können. Schalten Sie das Gerät ein. Es wird 2–4 Wochen dauern, aber sie werden feststellen, dass die Ameisen das Gebiet verlassen. Die Zeitspanne ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit, die starken Einfluss auf die Weiterleitung des Schalls hat. Sandiger Boden leitet den Schall nicht so gut wie fester. Auch für Kübelpflanzen geeignet. Den Stab einfach in das Erdreich der Kübelpflanze stecken, bis nur noch der Kopf aus der Erde schaut, achten Sie darauf, das Blätter der Pflanze das Solar-Panel nicht verdecken.

Anmerkung: Tiervertreiber-Produkte mit einem Solarpanel sind für sonnenstarke Monate sehr gut geeignet. In der dunklen Jahreszeit empfehlen wir, das Gerät aus dem Garten zu entfernen, da zum einen der Akku möglicherweise nicht mehr geladen wird und zum anderen der Akku durch Frost beschädigt werden könnte.

Hinweis: Die Reaktion der jeweiligen Tiere auf unsere Geräte kann variieren. Die Entwicklung unserer Geräte, Methoden und Anwendungs-Tipps basieren auf Erfahrungen, Tests und dem Feedback unserer Kunden. Deshalb ist die Tiervertreibung in den meisten Fällen erfolgreich.

6. Technische Daten

- **Frequenzbereich:** 600 Hz, ~ 30 Sekunden Intervall
- **Reichweite:** bis zu 700 m²
- **Spannungsversorgung:** 1,2 V, 80 mAh Ni-MH Knopfzelle (fest eingebaut)
- **Solarpanel:** 2 V, 30 mA
- Mit An-/Aus-Schalter
- **Material:** ABS/Aluminium
- **Maße:** 7,5 cm x 27,5 cm
- **Betriebstemperatur:** 0 °C bis + 50 °C und ≤ 90 % R.H.
- **Lagertemperatur:** 0 °C bis + 50 °C und ≤ 90 % R.H.

7. Allgemeine Hinweise

- Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt und können dort eingesehen werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen, ist es nicht erlaubt, dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern und/oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen.
- Es ist zu beachten, dass Bedien- oder Anschlussfehler oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, außerhalb des Einflussbereichs der Gardigo liegen und für daraus resultierende Schäden keinerlei Haftung übernommen werden kann. Dies gilt auch dann, wenn Veränderungen oder Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen, Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet wurden sowie bei Schäden und Folgeschäden, die durch Fehlbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch entstanden sind. In all diesen Fällen erlischt auch ein eventuell vorhandener Garantieanspruch.

Service: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88
Mail service@gardigo.de

Ihr Gardigo-Team

Solar Ant Repellent



Instruction manual

Art.-No. 70030

Status: 10/24

Dear client,

thank you for choosing one of our quality products. In the following, we will explain the functions and operation of our product. Please take the time to read through the instructions carefully. Please take some time to read through the instructions carefully. Please note all the included safety and operating instructions. Keep this manual safe and ensure that you include it when passing on the product on to a third party. If you have any questions or suggestions about this product, please contact your supplier or our service team.

We would appreciate it if you would recommend us to others, and we hope you enjoy using this unit.

1. Designated Use

This device is designed to deter ants and keep them away from your garden. It is inserted into the ground and emits an acoustic impulse of 600Hz every 30 seconds. Ants will find this noise most disturbing and will search for a quieter place. Any other use as the mentioned is not permitted! No liabilities will be taken for damages or consequential damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be granted.

2. Important Notices

The device does not hinder the animals from being in the area. It makes them feel uncomfortable and the animals will search for other areas, which appear more pleasant and quieter. If the irritating sound stays, the animals will leave the area. It may take a few days or weeks until that happens. The dispersion of the sound is related to the local surroundings. The product can be set quickly and easily. The tones are not harmful to the animals.

3. Safety instructions

- Electrical appliances, packaging materials, etc. do not belong in the hands of children. Children may not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- The device may only be used with the stated voltage: 1,2V, 80 mAh Ni-MH button cell
- Repairs may only be made with original spare parts to avoid serious damage. If original parts are not used the device can become dangerous and warranty and CE become invalid.
- It must be determined if the device is suitable for the respective use.
- The device may only be used by children over eight years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or the lack of knowledge or experience, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device by a person responsible for their safety and have understood the dangers resulting out of the use.

- Please make sure that the device is positioned in such a way that it does not become a tripping hazard.

4. Contents

- Solar Ant Repellent
- Instruction manual

5. Getting Started

1. Before use, we recommend to fully charge the rechargeable cell, as it will have slightly discharge during storage and delivery.
2. Switch the device to „OFF“.
3. Submit the solar panel to full sunlight for at least two days, so that the battery can be completely recharged.
4. Switch the device to „ON“ to check the function. The emitted sound can now easily be heard.

Use:

Place the stick in an area with short cut grass. Make sure that the grass, neighbouring bushes or trees are not casting shadows onto the solar panel during the day. This would influence the charging cycle of the rechargeable cell. Insert the stick into the ground as far as possible. If the ground is too hard to insert the stick directly, a hole needs to be dug. If the device has been inserted by digging a hole, please make sure that the surrounding earth that has been replaced is packed tightly around the stick. The more tight and dense the surrounding earth is the better the vibration will travel underground. The stick can be used as a preventive measure. If you are using the stick as a preventive measure, we recommend placing a number of sticks around the perimeter of the garden leaving a distance of 20 – 25m between each stick. If you already have ants in the garden, insert the stick between the house and the ants. Target is to drive the ants out of the garden. Once the ants have started moving away from the stick, move the stick towards the ant nest and the perimeter of the garden. Please note that barriers in the ground, such as stones or concrete foundations, are also barriers for the emitted sound.

Switch the device to „ON“. After approx. 2 – 4 weeks you may notice that ants are leaving the area. The time-span is also very dependent on the condition and structure of the soil. If the soil contains a lot of sand, the sound cannot travel so far. Hard and solid ground lets the sonic waves travel further.

Note: animal repellents with a solar panel are primarily used in the summer months when there is a lot of sun available. In spring or autumn and winter we recommend using devices with extractable, rechargeable batteries or external power supplies. It is also advisable to take the device out of the

ground during winter, as low temperatures can harm the rechargeable battery.

Note: the response of each animal to our devices may vary. The development of our devices, methods and application tips are based on experience, testing and feedback from our customers. Therefore the devices are successful in most cases.

6. Specifications

- **Frequency response:** 600 Hz, ~ 30 sec. interval
- **Range:** up to 700 m²
- **Batteries:** 1,2 V, 80 mAh Ni-MH button battery (integrated)
- **Solar panel:** 2 V, 30 mA
- With on-/off-switch
- **Material:** ABS/aluminium
- **Dimensions:** 7,5 cm x 27,5 cm
- **Working temperature:** 0 °C to + 50 °C, ≤ 90 % R.H.
- **Storage temperature:** 0 °C to + 50 °C, ≤ 90 % R.H.

7. General information

- The CE conformity has been proven and the declarations are deposited with us.
- For safety and conformity reasons it is not permitted to rebuild or modify the device and/or use it in any other way than described above.
- This device has a warranty of two years. As Gardigo has no control of the correct of appropriate installation and use of the device the warranty can only be applied to a fully equipped device in prime condition. We assume neither warranty nor liability for damages or following damages related to this product. This applies especially if it has been modifications or repairs have been made by the customer, if the circuitry has been modified or components have been used other than the original components and/or if the operation of the device has been incorrect, careless or abusive.

Service: service@gardigo.de

Your Gardigo-Team

Répulsif Fourmis Solaire



Notice d'utilisation

Réf. 70030

Mise à jour : 10/24

Cher client,

merci d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité. Nous vous expliquons ci-dessous comment utiliser et manipuler notre appareil. Veuillez prendre le temps de lire cette notice avec attention. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. Veuillez conserver cette notice et la transmettre avec l'appareil. Si vous avez des questions ou des remarques sur cet appareil, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à notre équipe du service clients.

Nous serions ravis que vous nous recommandiez autour de vous et nous vous souhaitons une utilisation agréable et beaucoup de réussite avec l'appareil.

1. Utilisation prévue

Le Répulsif Fourmis Solaire est conçu pour perturber le mode de vie des fourmis. Le dispositif, enfoncé dans le sol, émet des fréquences de 600 Hz à intervalles de 30 secondes, ce qui incommoder les fourmis. Toute utilisation autre que celle spécifiée est interdite ! En cas de mauvaise utilisation du dispositif, de non-respect de la notice ou de transformation non autorisée du dispositif, nous déclinons toute responsabilité pour tout préjudice causé ou tout dommage indirect et la garantie expirera.

2. Remarques importantes sur le fonctionnement et l'utilisation

Le dispositif n'empêche pas la présence d'animaux à l'endroit choisi, cependant, ceux-ci chercheront d'autres endroits plus hospitaliers et ils commenceront petit à petit à éviter la zone choisie. Lorsque les animaux remarqueront que le son désagréable perdure, ils chercheront un autre emplacement. Cela peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, jusqu'à ce que l'appareil fasse effet. La diffusion des ondes sonores dépend des conditions spatiales. Le produit peut être fixé rapidement et facilement dans tous les emplacements concernés. Le bruit n'est pas nocif pour les animaux.

3. Consignes de sécurité

- Gardez les appareils électriques, matériaux d'emballage, etc. hors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez le dispositif qu'avec la tension prévue : 1,2 V, 80 mAh Ni-MH, pile bouton
- Lors des réparations, seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées afin d'éviter de graves dommages.
- Dans tous les cas, déterminez si le dispositif est adapté à l'endroit où vous désirez l'installer.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore par les personnes manquant de connaissances et d'expérience, dans la mesure où elles sont surveillées, ou bien si elles

ont reçu une instruction sur la façon d'utiliser l'appareil de manière sûre et ont compris les risques qui résultent de cette utilisation.

- Assurez-vous que le dispositif soit positionné de sorte qu'il ne devienne pas un obstacle et provoque un risque de trébuchement.

4. Contenu de l'emballage

- Répulsif Fourmis Solaire
- Notice d'utilisation

5. Mise en service

1. L'appareil doit être complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur OFF.
3. Exposez la cellule solaire environ deux jours si possible en plein soleil afin de recharger complètement la batterie avant la première utilisation.
4. Positionnez ensuite l'interrupteur sur ON pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif. Les sons émis sont perceptibles par l'oreille humaine.

Fonctionnement :

Choisissez un endroit de la pelouse où l'herbe est coupée court. Veillez à ce que les brins d'herbe, les buissons ou les arbres ne fassent pas d'ombre à la cellule solaire lorsque le soleil tourne. Cela permet de prolonger la durée de la batterie. Placez l'appareil dans le sol de telle sorte qu'il dépasse le moins possible. Selon la dureté du sol, vous pouvez creuser un trou avant de placer le dispositif. Dans ce cas, veillez à exercer une pression sur la terre autour du piquet après l'avoir enfoncé. Une terre plutôt compacte autour du dispositif facilite la diffusion des vibrations et augmente leur portée. Vous pouvez également utiliser l'appareil de manière préventive contre une invasion de fourmis dans votre jardin. Dans ce cas, placez plusieurs dispositifs à une distance de 20 à 25 mètres les uns des autres tout autour de votre terrain. Si votre jardin est déjà infesté de fourmis, placez le dispositif entre votre maison et la fourmilière. Le but est de chasser les fourmis en dehors de votre jardin. Si elles s'éloignent du dispositif, rapprochez ce dernier un peu plus de la barrière de votre jardin. Veillez à ce que la barrière (avec fondations ou sous forme de contours de jardin) n'empêche pas la propagation des fréquences sonores. Allumez l'appareil. Après 2 à 4 semaines, vous constaterez que les fourmis quittent la zone ciblée. Ce laps de temps dépend de la nature de votre terrain, ce qui influence la propagation des fréquences sonores. Un sol sablonneux les propage moins bien qu'un sol compact.

Remarque: les dispositifs répulsifs pour animaux qui fonctionnent à l'aide d'une cellule solaire sont adaptés pour les mois moins ensoleillés. Pour les mois lumineux, nous vous recommandons de retirer le dispositif du jardin, car la batterie n'a pas la possibilité de se recharger complètement et peut également être endommagée par le gel.

Remarque : chaque animal peut réagir différemment à nos dispositifs. Le développement de nos dispositifs, les méthodes utilisées ainsi que les conseils d'utilisation se basent sur l'expérience, les tests et les retours de nos clients. C'est pourquoi nos dispositifs repoussent efficacement les animaux dans la plupart des cas.

6. Caractéristiques techniques

- **Plage de fréquence :** 600 Hz, ~30 sec. interval
- **Zone d'efficacité :** jusqu'à 700 m²
- **Batteries :** pile bouton 1,2 V, 80 mAh Ni-MH
- **Panneau solaire :** 2 V, 30 mA
- **Avec interrupteur ON/OFF**
- **Matériau :** ABS/aluminium
- **Dimensions :** 7,5 cm x 27,5 cm
- **Température d'utilisation :** de 0 °C à + 50 °C, ≤ 90 % H.R.
- **Température de stockage :** de 0 °C à + 50 °C, ≤ 90 % H.R.

7. Remarques générales

- Le dispositif est conforme aux réglementations CE, les déclarations ont été déposées auprès de notre entreprise et peuvent y être consultées.
- Pour des raisons de sécurité et d'autorisation, il est interdit de transformer cet appareil et / ou de le modifier ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'utilisation ou de branchement ou les dommages causés par le non-respect des instructions qui ne sont pas sous le contrôle de Gardigo. Cela s'applique également si des modifications ou des tentatives de réparation ont été apportées à l'appareil, si les circuits ont été modifiés ou si d'autres composants ont été utilisés ou si toute autre erreur d'utilisation ou une utilisation négligente ou abusive ont conduit à des dommages. Pour tous ces cas, la garantie devient nulle.

Service clients: service@gardigo.de

Votre Équipe Gardigo

Ahuyentador de Hormigas Solar

ES

Manual de instrucciones

Art.-No. 70030

Estado: 10/24

Estimado cliente,

le agradecemos que haya elegido uno de nuestros productos de calidad. A continuación explicamos en detalle las funciones y el manejo de nuestro aparato. Tómese algo de tiempo para leer las instrucciones con atención. Tómese algo de tiempo para leer las instrucciones con atención hasta el final. Siga todas las indicaciones de seguridad y de manejo. Guarde este manual para poder entregarlo junto al aparato si se lo cede a otra persona. Si tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de este aparato, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro equipo de atención al cliente. Esperamos que pueda recomendarnos y le deseamos que disfrute el uso de este aparato.

1. Uso previsto

El ahuyentador de hormigas solar está concebido para ahuyentar hormigas pronta y permanentemente de un área. El dispositivo se introduce en el suelo y cada 30 segundos genera vibraciones de 600 Hz que las hormigas encuentran irritantes. ¡Se prohíbe usarlo para fines no previstos! En caso de daños provocados por un uso inadecuado del dispositivo y/o por no seguir las instrucciones y/o por llevar a cabo modificaciones no permitidas, no nos hacemos responsables de los defectos o daños con secuenciales que puedan surgir y se anula su derecho de garantía.

2. Indicaciones importantes en cuanto al funcionamiento y uso

El dispositivo no impide la presencia de animales en un lugar específico. Sin embargo, a los animales les parecerá más agradable estar en otros lugares, donde empezarán a pasar cada vez más tiempo. En cuanto se den cuenta de que el sonido no desaparece, buscarán otro lugar. Hasta que se produzca este efecto, pueden pasar algunos días e incluso algunas semanas. El nivel de propagación de las ondas ultrasónicas dependerá de las características del lugar de empleo. El sonido no es perjudicial para los animales.

3. Consejos de seguridad

• El dispositivo y sus accesorios, el embalaje etc. deben ser mantenidos lejos del alcance de niños. Los

niños no deben jugar con el dispositivo.

- La limpieza y manutención no se pueden llevar a cabo por niños no supervisados.
- Utilice el aparato únicamente con una tensión adecuada: 1,2 V, 80 mAh Ni-MH pila de botón
- En caso de reparaciones, utilice únicamente piezas de recambio originales para evitar daños graves.
- En cualquier caso, hay que comprobar si el aparato es adecuado para el lugar de aplicación en cuestión.
- Este dispositivo no se destina al uso por personas (incluidos los niños menores de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas en lo referente a la utilización del dispositivo por una persona que sea responsable de su seguridad. Es preciso cuidar de que niños no jueguen con el dispositivo.
- Al usarlo, hay que tener en cuenta que el dispositivo debe ser posicionado de forma que nadie pueda tropezar con él.

4. La entrega incluye

- Ahuyentador de Hormigas Solar
- Manual de instrucciones

5. Puesta en servicio

Antes de usarlo por primera vez, el dispositivo debe cargarse por completo, ya que la batería recargable puede haberse descargado un poco durante el tiempo de entrega. Coloque el interruptor de encendido y apagado en la posición "OFF". Exponga el panel solar por aprox. 2 días a la mayor cantidad de luz solar posible, de modo que la batería esté completamente cargada antes de la puesta en servicio. A continuación, elija la posición "ON" para comprobar el buen funcionamiento del dispositivo. Los sonidos emitidos son inaudibles para unos oídos humanos sanos.

Funcionamiento:

Busque un sitio en el que el césped esté bien cortado. Asegúrese de que la hierba, arbustos o árboles no proyecten a lo largo del día sombra sobre el panel solar. Esto tendría como consecuencia un tiempo de carga de la batería más largo. Introduzca el dispositivo en la tierra de manera que solo una mínima parte permanezca sobre el suelo. Dependiendo del grado de dureza del suelo, anteriormente se puede cavar un hoyo. En caso de cavar un hoyo, no olvide apretar la tierra alrededor de la estaca introducida en el suelo. Cuanto más apretada esté la tierra alrededor de la estaca, mayor será el alcance de las vibraciones. El dispositivo se puede usar de forma preventiva para evitar una invasión de hormigas en su jardín. En caso de un uso preventivo, posicione varios dispositivos en el margen del terreno con una distancia de 20 a 25 m entre cada uno de ellos. En caso de que en su jardín ya se encuentren hormigas, monte el dispositivo entre la casa y el hormiguero. El objetivo consiste en ahuyentar estos insectos del jardín. Cuando las hormigas se alejen del dispositivo, habrá que acercarlo un poco al margen del jardín. Tenga en cuenta que barreras dentro del suelo (cimientos o bordes de arriates) pueden impedir la expansión del sonido. Encienda el dispositivo. Pasarán 2 a 4 semanas hasta que el dispositivo surta efecto y las hormigas abandonen el área en cuestión. Este período de tiempo depende de la consistencia del suelo, la cual influye en gran medida en la transmisión del sonido. La capacidad de transmisión de un suelo arenoso es peor que la de un tipo de suelo más firme.

Nota: Los ahuyentadores de animales con panel solar se prestan muy bien para un uso durante los meses de mucho sol. En cuanto al período más oscuro del año, se recomienda retirar el dispositivo del jardín, ya que, por un lado, en esta época la batería no se puede cargar por completo y, por el otro, la helada puede llegar a dañarlo.

Indicación: La reacción a este dispositivo por parte de los

respectivos animales puede variar. El desarrollo de nuestros productos, así como los métodos y consejos sugeridos por nosotros están basados en la experiencia, pruebas y los comentarios de nuestros clientes. Por eso, la mayoría de las veces, los animales se ahuyentan de manera exitosa.

6. Especificación técnicos

- **Rango de frecuencia:** 600 Hz, ~30 sec. interval
- **Zona d'azione:** 700 m²
- **Baterías:** 1,2 V, 80 mAh Ni-MH pila de botón
- **Panel solar:** 2V, 30 mA
- Con interruptor ON/OFF
- **Materia:** ABS/aluminium
- **Dimensión:** 7,5 cm x 27,5 cm
- **Temperatura de empleo:** 0 °C a +50 °C, ≤ 90% R.H.
- **Temperatura de almacenamiento:** 0 °C a +50 °C, ≤ 90% R.H.

7. Instrucciones generales

La conformidad con las normas CE ha sido comprobada. Nosotros tenemos registradas las declaraciones correspondientes y éstas están disponibles al público. Por motivos de seguridad y admisión, no se permite modificar y/o alterar o usar el dispositivo de forma inadecuada. Se ha de tener en cuenta que los fallos de empleo, de conexión o daños que se produzcan por inobservancia del manual de instrucciones quedan fuera de la esfera de influencia de Gardigo, por lo que Gardigo no podrá asumir la responsabilidad por los daños resultantes. Esto se aplica incluso si se han realizado cambios o intentos de reparación en el dispositivo; si se han modificado los circuitos o si se han implementado componentes externos, así como daños y daños colaterales que sean resultado del manejo incorrecto, del manejo imprudente o del abuso del dispositivo. En todos estos casos expirará la garantía. Si tiene alguna pregunta o sugerencia acerca de este producto, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio técnico.

Servicio: service@gardigo.de

Su Equipo Gardigo

Solar Repellente Anti-Formiche



Instruzioni per l'uso

Art.-No. 70030

Stato: 10/24

Gentile cliente, grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di alta qualità. Qui di seguito spieghiamo le funzioni e le modalità d'uso del nostro dispositivo, che vi invitiamo a leggere attentamente e a seguire scrupolosamente. Conservate il presente manuale in un luogo sicuro e in caso di trasferimento dell'apparecchio consegnatelo corredato di questa documentazione. Per domande o suggerimenti concernenti il presente apparecchio, rivolgetevi ai rivenditori specializzati o al nostro team di assistenza. Saremo lieti se l'uso di questo dispositivo soddisferà le vostre esigenze e se consiglierete i nostri prodotti ad altri.

1. Uso previsto

Il dispositivo per l'allontanamento di formiche a energia solare è stato concepito per allontanare le suddette in tempo e permanentemente da una determinata zona. L'apparecchio viene inserito nel terreno e genera vibrazioni di 600Hz a distanza di 30 secondi l'una dall'altra, che risulteranno fastidiose per le formiche. Qualsiasi uso diverso da quello specificato non è consentito! Non verrà assunta alcuna responsabilità in caso di eventuali danni causati da uso improprio e/o non seguendo le istruzioni e/o attraverso modifiche non consentite. La garanzia perde in questi casi di validità.

2. Informazioni importanti per il funzionamento e l'uso

Il dispositivo non impedisce la presenza di animali in un luogo particolare. Ci saranno tuttavia dei luoghi che verranno considerati dagli animali più piacevoli ed essi cominceranno a risiedervi massicciamente. Percependo un prolungato suono sgradevole, gli animali in questione si trasferiranno in un'altra zona. Prima che si verifichi ciò potranno trascorrere alcuni giorni o alcune settimane. Il modo in cui si disperdono le onde sonore è legato alle condizioni locali. Il prodotto può essere montato rapidamente e facilmente in tutti i luoghi offrendo la migliore protezione possibile contro gli animali. Il suono non è dannoso per gli animali.

3. Precauzioni

- Tenere lontano elettrodomestici, materiali da imballaggio, ecc dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Attività di pulizia e manutenzione non possono essere svolte da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio opera solamente con la tensione designata: piletta 1,2 V, 80 mAh Ni-MH
- Al fine di evitare gravi danni è indispensabile utilizzare pezzi di ricambio originali in caso di riparazione.
- Bisogna in ogni caso determinare se il dispositivo è adatto al particolare sito di applicazione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra gli otto anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza di esperienza o dimestichezza nel caso in cui vengano sorvegliati da persone responsabili della loro sicurezza o nel caso in cui siano stato comunicato il sicuro utilizzo dell'unità e he essi abbiano capito i possibili rischi connessi.

- Utilizzando il dispositivo, assicurarsi che questo non costituisca pericolo di inciampo.

4. Fornitura

- Solar Repellente Anti-Formiche
- Istruzioni per l'uso

5. Avviamento

1. Il dispositivo deve essere caricato completamente prima del primo utilizzo, dato che durante la consegna la batteria potrebbe essersi un po' scaricata.
2. Posizionare l'interruttore sulla funzione „OFF“.
3. Posizionare il pannello solare possibilmente due giorni a pieno sole, in modo da far caricare completamente la batteria prima dell'uso.
4. Accendere il dispositivo posizionando l'interruttore su „ON“ in modo da verificare le capacità del dispositivo. I suoni emessi sono udibili a orecchio umano sano.

Funzionamento:

Selezionare un punto del giardino dove l'erba sia tagliata corta. Assicurarsi che non vi siano fili d'erba, cespugli o alberi che facciano ombra sul pannello solare durante la carica. Ciò allungherebbe i tempi di carica della batteria. Posizionare il dispositivo nel terreno di modo che fuoriesca il meno possibile. A seconda della durezza del terreno potrà essere praticato un foro. Nel caso si scavi un buco, assicurarsi durante il posizionamento del dispositivo che la terra resti ben aderente attorno all'apparecchio. Più compressa è la terra attorno al dispositivo, meglio e più ampiamente di disperderanno le onde. Il dispositivo può essere utilizzato anche in via preventiva in previsione di una invasione di formiche. Nel caso in cui l'installazione del dispositivo sia preventiva, impiegare numerosi dispositivi e posizionarli a una distanza di 20-25 metri l'uno dall'altro sul confine della proprietà. Nel caso in cui in giardino vi siano già presenti delle formiche, posizionare l'unità tra l'abitazione e il formicaio. L'obiettivo è quello di allontanare gli insetti dal giardino. Se le formiche scostarsi del dispositivo, posizionare quest'ultimo più vicino al confine del giardino. Si noti che barriere presenti nel terreno (fondamenta o aiuole) potrebbero ostacolare la propagazione del suono. Accendere il dispositivo. Durerà circa 2-4 settimane, ma col tempo noterete come le formiche si allontaneranno dal giardino. Il tempo dipende dalle condizioni del terreno, le quali influenzano fortemente la propagazione delle onde sonore. Il terreno sabbioso non conduce le onde sonore così bene come quello solido.

Nota: Prodotti addetti all'allontanamento di animali ad energia solare sono adatti all'impiego durante i mesi estivi. Durante i mesi invernali si consiglia di allontanare il dispo-

sitivo dal giardino, dato che da un lato le batterie non hanno la possibilità di ricaricarsi completamente, dall'altro queste potrebbero risultare danneggiate dal freddo.

Avviso: la reazione dei diversi animali al nostro dispositivo è variabile. Lo sviluppo dei nostri apparecchi, metodi e consigli di utilizzo si basa sull'esperienza, sui test e sul riscontro dei nostri clienti. Per questi motivi la difesa contro gli animali è nella maggior parte dei casi efficiente.

6. Dati Tecnici

- **Frequenza:** 600 Hz, ~ 30 sec. interval
- **Raggio d'azione:** fino a 700 m²
- **Batterie:** batteria a bottone 1,2 V, 80 mAh Ni-MH
- **Pannello solare:** 2V, 30 mA
- Interruttore ON/OFF
- **Materiale:** ABS/aluminium
- **Dimensioni:** 7,5 cm x 27,5 cm
- **Temperatura di esercizio:** 0 °C – + 50 °C, ≤ 90 % R.H.
- **Temperatura di conservare:** 0 °C – + 50 °C, ≤ 90 % R.H.

7. Informazioni generali

- La conformità di questo dispositivo alle norme CE è stata dimostrata, le rispettive documentazioni a riguardo sono da noi registrate.
- Per motivi di sicurezza e licenza non è possibile apportare modifiche al dispositivo o utilizzarlo impropriamente.
- N.B. Gardigo declina qualsiasi responsabilità riguardo a guasti ai collegamenti o danni, causati dalla non ottemperanza alle seguenti istruzioni. Ciò vale anche in caso vengano apportate modifiche o riparazioni all'apparecchio e in caso di utilizzo di circuiti modificati o altri componenti, portando a un conseguente malfunzionamento del dispositivo. In questi casi, la garanzia perde di validità.

Servizio: service@gardigo.de

Il vostro Team Gardigo



Instructies

Art.-Nr. 70030

Staus: 10/24

Geachte klant,
hartelijk dank dat u voor een van onze kwaliteitsproducten gekozen heeft. Hieronder informeren wij u over de functies en het gebruik van ons apparaat. Neemt u alstublieft de tijd om de handleiding op uw gemak door te lezen. Neem alle vermelde veiligheids- en bedieningsaanwijzingen in acht. Volg voor een optimaal resultaat alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen op. Bewaar deze handleiding en geef deze bij door-gave van het apparaat mee. Indien u vragen of suggesties heeft over dit apparaat, gelieve contact op te nemen met uw handelaar of met ons serviceteam. Wij verheugen ons, wanneer u ons verder aanbeveelt en wensen u veel succes met dit apparaat.

1. Gebruik volgens de voorschriften

De Solar Mieren-Afweer is ontwikkeld om mieren vroegtijdig en langdurig uit een gebied te verdrijven. Zodra u het apparaat in de grond steekt, veroorzaakt het iedere 30 seconden trillingen van 600Hz die mieren als storend ervaren. Een ander dan het aangegeven gebruik is niet toegestaan! Bij schade die ontstaat door onjuist gebruik en/of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing en/of door niet-toegestane ombouw, wordt geen aansprakelijkheid voor een ontstane schade of gevolgschade voldaan en de garantie vervalt.

2. Belangrijke informatie over de werking en gebruik

Het apparaat voorkomt niet het verblijf van dieren op een bepaalde plaats. Andere plaatsen echter zullen de dieren aangenamer lijken. Ze beginnen steeds meer het betrokken bereik te mijden. Als de dieren merken dat het onaangename geluid aanhoudt, zullen ze zich naar een andere plaats verplaatsen. Totdat dit effect zich voordoet, kunnen een paar dagen tot een paar weken verstrijken. Hoe goed de geluidsgolven zich verspreiden, hangt samen met de plaatselijke omstandigheden. Het product kan op alle betrokken plaatsen snel en eenvoudig worden aangebracht. Het geluid is niet schadelijk voor de dieren.

3. Veiligheidsinstructies

- Elektroapparaten, verpakkingsmateriaal horen niet in het actiebereik van kindern. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van volwassenden.
- Ge Apparaat alleen met de daarvoor bestemde spanning bedienen: 1,2 V, 80 mAh Ni-MH Knoopcel, oplaadbar
- Bij eventuele reparaties dienen alleen originele onderdelen te worden gebruikt om ernstige schade te voorkomen.
- In ieder geval dient te worden gecontroleerd, of het apparaat geschikt is voor de toepassingslocatie.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder toezicht staan van een gekwalificeerd persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid of door hen voor een veilige omgang met het apparaat geïn-

strueerd heeft en deze de resulterende gevaren hebben begrepen.

- Zorg ervoor dat u niet over het apparaat kunt struikelen.

4. Omvang levering

- Solar Mieren-Afweer
- Instructies

5. Ingebruikname

Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op. De accu kan gedurende de levertijd ietwat zijn leeggelopen. Schakel de aan-/uit-schakelaar op "OFF". Plaats het zonnepaneel indien mogelijk ongeveer twee dagen in de volle zon zodat de accu volledig kan opladen voor de ingebruikname. Schakel het apparaat volgens op "ON" om te controleren of het apparaat goed werkt. Het geluid dat wordt uitgezonden is kan ook door een gezond menselijk oor worden waargenomen.

Gebruik:

Zoek een plek op het gazon waar het gras is gemaaid. Zorg ervoor dat grashalmen, struiken of bomen gedurende de dag geen schaduw werpen op het zonnepaneel. Dit verlengt namelijk de oplaadtijd van de accu. Steek het apparaat zo diep in de bodem dat het zo min mogelijk uitsteekt. Afhankelijk van de hardheid van de grond kunt u eerst een gat graven. Als u een gat graaft, let er dan op dat u na het plaatsen van het apparaat de aarde rondom het apparaat stevig aandrukt. Hoe beter u dit doet, des te beter en verder kunnen de trillingen zich verspreiden. U kunt het apparaat preventief gebruiken tegen een miereninvasie in uw tuin. Als u het apparaat preventief gebruikt, moet u meerdere apparaten ongeveer 20 tot 25 meter uit elkaar plaatsen aan de rand van uw terrein. Als u al mieren in uw tuin heeft, kunt u het apparaat het beste tussen het huis en het mierenest plaatsen. U wilt de insecten uit de tuin verdrijven. Als de mieren van het apparaat wegtrkken, plaatst u het apparaat iets verder richting de grens van uw tuin. Let erop dat ondergrondse barrières (fundamenten of borders) de verspreiding van de trillingen kunnen hinderen. Schakel het apparaat in. Het zal twee tot vier weken duren, maar u zult zien dat de mieren het gebied verlaten. De precieze duur is afhankelijk van de bodemgesteldheid, die sterke invloed heeft op het verspreiden van de trillingen. Zanderige grondsoorten geleiden trillingen niet zo goed als vaste soorten.

Opmerking: producten voor het afweren van dieren die functioneren op zonne-energie zijn bijzonder geschikt voor zonnige maanden. Gedurende de donkere maanden raden wij aan om het apparaat uit te tuin te halen, niet alleen omdat de accu dan niet voldoende kan opladen, maar ook omdat de accu door de vorst kan worden beschadigd.

Opmerking: de reactie van elk dier op onze apparaten kan verschillen. De ontwikkeling van onze apparaten, methoden en applicatietips is gebaseerd op ervaring, testen en feedback van onze klanten. Daarom zijn de vallen in de meeste gevallen succesvol.

6. Technische gegevens

- **Frequentiebereik:** 600 Hz, ~30 sec. interval
- **Werkbereik:** 700 m²
- **Batterij:** 1,2 V, 80 mAh Ni-MH knoopcel
- **Zonnepaneel:** 2 V 30 mA
- **Schakelaar:** ON/OFF
- **Materiaal:** ABS/Aluminium
- **Afmetingen:** 7,5 cm x 27,5 cm
- **Bedrijfstemperatuur:** 0 °C bis + 50 °C, ≤ 90 % R.H.
- **Bewaartemperatuur:** 0 °C bis + 50 °C, ≤ 90 % R.H.

7. Algemene informatie

- De CE-conformiteit werd bewezen, de overeenkomstige verklaringen zijn bij ons gedeponneerd en kunnen daar worden geraadpleegd.
- Om veiligheids- en vergunningsredenen is het niet toegestaan om dit apparaat om te bouwen en/of te veranderen en/of te misbruiken.
- Er zij op gewezen dat bedien- of aansluitfouten of schade die door niet-naleving van de gebruiksaanwijzing ontstaat, buiten de invloedssfeer van de Gardigo liggen en voor daaruit voortvloeiende schade geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Dit geldt ook als wijzigingen of reparatiepogingen aan het apparaat werden gedaan, circuits werden gewijzigd of andere onderdelen werden gebruikt en bij schade en gevolgschade die door onjuiste bedieningen, nalatige behandeling of misbruik zijn ontstaan. In al deze gevallen vervalt ook de garantie.

Service: service@gardigo.de

Uw Gardigo-Team

Repelente Solar de Formigas



Manual de instruções

Art.-No. 70030

Staus: 10/24

Prezado cliente,

agradecemos por escolher um de nossos produtos de qualidade. A seguir, explicaremos as funções e o manuseio do nosso produto. Por favor, dedique um tempo para ler as instruções com atenção. Consulte todas as instruções de segurança e funcionamento incluídas. Mantenha este manual em segurança e garanta que o inclua ao passar o produto para terceiros. Se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre este produto, entre em contato com seu fornecedor ou com nosso time de atendimento. Gostaríamos que nos recomendasse a outras pessoas e esperamos que você desfrute de usar este produto.

1. Uso designado

Este dispositivo foi projetado para afastar as formigas e mantê-las longe do seu jardim. Ele é inserido no solo e emite um impulso acústico de 600 Hz a cada 30 segundos. As formigas acharão este ruído extremamente perturbador e procurarão um lugar mais tranquilo. Qualquer outro uso além do mencionado não é permitido e não haverá responsabilidade por danos decorrentes de não ler e/ou não seguir o manual de instruções e/ou qualquer forma de modificação no produto. Nestas circunstâncias, nenhum serviço de garantia será concedido.

2. Avisos importantes

O dispositivo não impede que os animais estejam presentes na área, ele os faz se sentir desconfortáveis e, por isso, eles irão procurar outras áreas mais agradáveis e tranquilas. Pode levar alguns dias ou semanas para que isso aconteça e a propagação do som pode variar dependendo do entorno local. O produto é fácil e rápido de configurar e os sons emitidos não são prejudiciais aos animais.

3. Instruções de segurança

• Aparelhos elétricos, materiais de embalagens, etc. não devem estar ao alcance de crianças. Elas não devem jogar com o dispositivo.

- Crianças não devem limpar ou fazer manutenção no dispositivo sem supervisão.
- O dispositivo só deve ser usado com a voltagem especificada: 1,2 V, 80 mAh célula de botão Ni-MH.
- Os reparos devem ser feitos apenas com peças de reposição originais para evitar danos graves. Caso contrário, o dispositivo pode se tornar perigoso e a garantia e a CE perderão a validade.
- É necessário verificar se o dispositivo é adequado para o uso desenhado.
- O dispositivo só deve ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de conhecimento ou experiência, desde que devidamente orientadas e supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e que compreenda os riscos resultantes do uso.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja posicionado de forma segura, sem risco de tropeço.

4. Conteúdo

- Repelente Solar de Formigas
- Manual de instruções

5. Iniciando

- Recomendamos carregar completamente a célula recarregável antes de usar, pois ela pode ter uma pequena descarga durante o armazenamento e entrega.
- Ponha o dispositivo no modo OFF.
- Coloque o painel solar sob plena luz solar por pelo menos dois dias para carregar completamente a bateria.
- Ponha o dispositivo no modo ON para verificar se está funcionando corretamente. O som emitido agora pode ser facilmente ouvido.

Uso:

Coloque o bastão em uma área com grama curta. Certifique-se de que a grama, arbustos vizinhos ou árvores não estejam impedindo a incidência solar no painel solar durante o dia. Isso pode afetar o ciclo de carregamento da bateria recarregável. Insira o bastão no solo o mais fundo possível. Se o solo estiver duro demais para inserir o bastão diretamente, é necessário cavar um buraco. Se o dispositivo foi inserido por meio de uma escavação, certifique-se de compactar bem a terra ao redor do bastão. Quanto mais compacta a terra ao redor, melhor a vibração será transmitida pelo solo. O bastão pode ser usado como medida preventiva, e se for esse o caso, recomendamos colocar vários bastões ao redor do perímetro do jardim, deixando uma distância de 20 a 25 metros entre cada um. Se já houver formigas no jardim, insira o bastão entre a casa e os formigueiros. O objetivo é afastar as formigas do jardim. Assim que as formigas começarem a se afastar do bastão, mova-o em direção ao ninho de formigas e ao perímetro do jardim. Observe que barreiras no solo, como pedras ou fundações de concreto, também podem impedir a propagação do som.

Coloque o aparelho no modo ON. Após cerca de 2 a 4 semanas, você pode notar que as formigas irão deixar a área. O período pode variar dependendo das condições e estrutura do solo. Se o solo contiver muita areia, o som pode não se propagar tão longe. Solo duro e compacto permite uma melhor propagação das ondas sonoras.

Nota: os repelentes de animais com painel solar são principalmente utilizados nos meses mais quentes, quando há mais incidência solar. Durante a primavera, outono e inverno, recomendamos usar dispositivos com baterias recarregáveis removíveis ou alimentação externa. Também é aconselhável retirar o dispositivo do solo durante o inverno, pois baixas temperaturas podem prejudicar a bateria recarregável.

Note: a resposta ao dispositivo pode variar de acordo com o animal. O desenvolvimento dos dispositivos, métodos e conselhos de aplicação são baseados em experiência, testes e feedbacks dos clientes. Por isso, os dispositivos são eficazes na maioria dos casos.

6. Especificações

- **Resposta de frequência:** 600 Hz, ~30 sec. interval
- **Alcance:** até 700 m²
- **Baterias:** bateria de botão 1,2 V, 80 mAh célula Ni-MH (integrada)
- **Painel solar:** 2 V, 30 mA
- Com interruptor ON/OFF
- **Material:** ABS/Aluminium
- **Tamanho:** 7,5 cm x 27,5 cm
- **Temperatura de funcionamento:** 0 °C a + 50 °C, ≤ 90 % de umidade relativa.
- **Temperatura de armazenamento:** 0 °C a + 50 °C, ≤ 90 % de umidade relativa.

7. Informações gerais

- Nós declaramos conformidade com a norma CE e todos os documentos estão disponíveis em nossa empresa.
- Por motivos de segurança e conformidade, é proibido reconstruir, modificar ou utilizar o dispositivo de forma diferente da descrita acima.
- Este dispositivo possui uma garantia de dois anos. Deve-se observar que erros de operação ou conexão ou danos causados pela não observância das instruções de uso estão além do controle da Gardigo e não podemos assumir responsabilidade pelos danos resultantes, e a garantia só pode ser aplicada a um dispositivo completamente equipado em condições ideais. Isso se aplica especialmente se foram feitas alterações ou tentativas de reparo, se o circuito foi modificado ou pelo uso de componentes diferentes dos originais e/ou se o manuseio do dispositivo foi incorreto, descuidado ou abusivo.

Serviço: service@gardigo.de

Sua equipe Gardigo



Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten, Akkus, Batterien und Leuchtmitteln

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es besteht die gesetzliche Pflicht, diese getrennt zu sammeln und an einer zugelassenen Rücknahmestelle (z. B. lokaler Wertstoff- oder Recyclinghof oder im Handel) abzugeben.

Viele Händler sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet. Sie können Geräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel auch unentgeltlich an uns zurückschicken (Firmenadresse). Wenden Sie sich an Ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um zu erfahren, wo Sie Geräte, Akkus, Batterien und Leuchtmittel für die umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können.

Verbraucher sind dazu verpflichtet, Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei entnommen werden können, vor der Abgabe an die Rücknahmestelle zerstörungsfrei vom Gerät zu trennen.

Der verbaute Akku ist für die Entsorgung durch den Endverbraucher nicht entnehmbar. Er kann aber, durch vom Hersteller unabhängiges Fachpersonal, problemlos entnommen werden.

Sind unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne chemische Zeichen angebracht, enthält die Batterie/der Akku Schwermetalle, die bei falscher Handhabung Umwelt und Gesundheit schwer schädigen können.

Folgende Bedeutung haben die Zeichen:

Pb: > 0,004 Masseprozent Blei;

Cd: > 0,002 Masseprozent Cadmium;

Hg: > 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



Regulation on the disposal of old electronic equipment, rechargeable batteries, batteries and lamps

The symbol of the crossed-out bin indicates that electrical and electronic equipment, batteries, rechargeable batteries and lamps may not be disposed of together with household waste. It is legal obligation to collect these separately and dispose of them at an approved collection point (e.g. local recycling centre or retailer).

Many retailers are legally obliged to take back goods, free of charge. Devices, batteries, rechargeable batteries and lamps may be returned to us by post, free of charge (company address). Contact your public waste disposal authority to find out where devices, batteries, rechargeable batteries and lamps can be returned for an environmentally friendly disposal.

Consumers are obliged to separate batteries and rechargeable batteries that are not enclosed by the device, as well as lamps that can be removed without destroying them, from the device before disposal at the collection point.

The built-in battery is not removable by the end user. However, it can easily be removed by manufacturer-independent professional personnel.

If there are chemical signs under the crossed-out wheeled bin symbol, the battery/rechargeable battery contains materials which, if handled incorrectly, can seriously damage the environment and health.

The symbols have the following meaning:

Pb: > 0.004 mass percent lead;

Cd: > 0.002 mass percent cadmium;

Hg: > 0.0005 mass percent mercury.



Consignes pour l'élimination des appareils, batteries, piles et ampoules usagés

Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques et électroniques, les piles, les accumulateurs et les ampoules ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la loi, ils doivent être triés séparément et remis à un point de collecte agréé (p. ex., un centre de recyclage ou de valorisation local ou un magasin).

De nombreux commerçants sont tenus par la loi de reprendre gratuitement ces produits. Vous pouvez également nous renvoyer gratuitement vos appareils, piles, accumulateurs et ampoules (à l'adresse de notre entreprise). Contactez votre organisme public local chargé de l'élimination des déchets pour savoir où vous pouvez rapporter vos appareils, piles, batteries et ampoules pour qu'ils soient éliminés de manière écoresponsable.

Le consommateur doit retirer les piles, batteries et ampoules des appareils sans les endommager avant de les remettre au point de collecte.

La batterie intégrée ne peut pas être retirée pour être mise au rebut par l'utilisateur final. Cependant, la batterie peut être facilement retirée par un personnel professionnel indépendant du fabricant.

La présence de symboles chimiques sous la poubelle barrée indique que la pile ou la batterie contient des métaux lourds pouvant nuire gravement à l'environnement et à la santé en cas de mauvaise manipulation.

Les symboles ont la signification suivante :

Pb : contient plus de 0,004 % de plomb ;

Cd : contient plus de 0,002 % de cadmium ;

Hg : contient plus de 0,0005 % de mercure.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Instrucciones sobre la eliminación de aparatos viejos, pilas, baterías y bombillas

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas, las baterías recargables y las bombillas no deben eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor tiene la obligación legal de entregarlos en un punto de recogida autorizado (por ejemplo, un centro de reciclaje o en el comercio).

Muchos comercios minoristas están obligados, por ley, a recoger los equipos gratuitamente. También puede devolvérselos gratuitamente aparatos, pilas, baterías y bombillas (en la dirección de la empresa indicada). Póngase en contacto con su autoridad pública de gestión de residuos para averiguar dónde puede devolver los aparatos, las pilas, las baterías y las bombillas para su eliminación ecológica.

Los consumidores están obligados a separar las pilas del aparato y las baterías que no estén integradas en él, así como las bombillas que puedan ser extraídas sin romperlas, antes de entregarlos al punto de recogida.

La batería incorporada no se puede quitar para que el usuario final la deseche. Sin embargo, la batería puede ser extraída fácilmente por personal profesional independiente del fabricante.

Si hay símbolos químicos bajo el símbolo del contenedor de basura tachado, la pila o batería contiene metales pesados que pueden dañar gravemente el medio ambiente y la salud humana si se manipulan de forma incorrecta.

Los símbolos que figuran sobre las baterías tienen el siguiente significado:

Pb: La batería contiene más de 0,004 % de plomo en masa;

Cd: La batería contiene más de 0,002 % de cadmio en masa;

Hg: La batería contiene más de 0,0005 % de mercurio en masa.

(ES)



Informatie over de afhandeling van oude apparaten, accu's, batterijen en lampen

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat elektrische - en elektronische apparatuur, batterijen, accu's en lampen niet samen met het huishuisf vuil mogen worden weggegooid. Er bestaat een wettelijke verplichting om ze afzonderlijk in te zamelen en in te leveren bij een erkend inzamelpunt (bv. een plaatselijk recyclecentrum of winkelier).

Veel winkeliers zijn wettelijk tot kosteloze terugname verplicht. U kunt ook apparaten, batterijen, accu's en lampen kosteloos naar ons terugsturen (bedrijfsadres). Neem contact op met uw openbare afvalverwerkingsdienst om te weten te komen waar u apparaten, accu's, batterijen en lampen kunt inleveren voor een milieuvriendelijke afvalverwerking.

Consumenten zijn verplicht batterijen en accu's die niet in het apparaat zijn ingebouwd, alsmede lampen die op onbeschadigde wijze kunnen worden verwijderd, van het apparaat te scheiden alvorens deze bij het inzamelpunt in te leveren.

De ingebouwde batterij kan niet worden verwijderd voor verwijdering door de eindgebruiker. De batterij kan echter eenvoudig worden verwijderd door professioneel personeel, onafhankelijk van de fabrikant.

Als er chemische symbolen staan onder het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer, bevat de batterij/accu zware metalen die het milieu en de gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

De symbolen hebben de volgende betekenis:

Pb: > 0,004 massaprocent lood; Cd: > 0,002 massaprocent cadmium;

Hg: > 0,0005 massaprocent kwik.

(NL)



Informazioni sullo smaltimento di vecchi apparecchi, accumulatori, pile e dispositivi luminosi

Il simbolo del bidone barrato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, gli accumulatori e le lampadine non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Esiste l'obbligo legale di raccogliervi separatamente e di consegnarli in un punto di raccolta autorizzato (ad esempio un centro di riciclaggio locale o un rivenditore).

Molti rivenditori sono obbligati per legge a ritirare le batterie gratuitamente. Potete restituirci gratuitamente anche elettrodomestici, batterie, accumulatori e dispositivi luminosi come lampadine (all'indirizzo dell'azienda). Contatta le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per sapere dove è possibile restituire elettrodomestici, batterie ricaricabili, pile e lampadine ai fini di uno smaltimento ecologico.

I consumatori sono obbligati a separare dall'apparecchio gli accumulatori, le batterie e le lampadine (che possono essere rimosse facilmente) prima di consegnarle al punto di raccolta.

La batteria integrata non può essere rimossa per lo smaltimento da parte dell'utente finale. Tuttavia, la batteria può essere facilmente rimossa da personale professionale indipendente dal produttore.

Se ci sono simboli chimici sotto il simbolo del bidone barrato, la batteria/accumulatore contiene metalli pesanti che possono danneggiare seriamente l'ambiente e la salute se manipolati in modo scorretto.

I simboli hanno il seguente significato: Pb: > 0,004 per cento di massa di piombo; Cd: > 0,002 per cento di massa di cadmio;

Hg: > 0,0005 per cento di massa di mercurio.

(IT)



Regulamento sobre o descarte de equipamentos eletrônicos antigos, baterias recarregáveis, baterias e lâmpadas

O símbolo de lixo com uma cruz indica que equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias comuns ou recarregáveis e lâmpadas não podem ser descartados junto com o lixo doméstico. É uma obrigação legal coletá-los separadamente e descartá-los em um ponto de coleta aprovado (por exemplo, centro de reciclagem local ou revendedor).

Muitos revendedores são legalmente obrigados a devolver bens, sem custo. Os dispositivos, baterias, baterias recarregáveis e lâmpadas podem ser devolvidos a nós por correio, sem custo (endereço da empresa). Entre em contato com as autoridades encarregadas do tratamento de resíduos público para saber onde os dispositivos, baterias comuns ou recarregáveis e lâmpadas podem ser devolvidos para um descarte ambientalmente seguro.

Os consumidores são obrigados a separar as baterias regulares ou recarregáveis que não estão embutidas no dispositivo, assim como as lâmpadas que podem ser removidas sem danificá-las, do dispositivo antes do descarte no ponto de coleta.

A bateria embutida não pode ser removida pelo usuário final, mas pode ser facilmente removida por profissionais independentes do fabricante.

Se houver sinais químicos sob o símbolo de uma lixeira riscada, quer dizer a bateria contém materiais que, se manuseados de forma incorreta, podem causar graves danos à saúde e ao meio ambiente.

Os símbolos têm o seguinte significado: Pb: > 0,004 massa percentual de chumbo;

Cd: > 0,002 massa percentual de cádmio;

Hg: > 0,0005 massa percentual de mercúrio.

(PT)