

Fluginsekten-Klebefalle Profi

Art.-Nr. 62406



DE	Gebrauchsanweisung	3
GB	Instruction manual	5
FR	Notice d'utilisation	7
ES	Manual de instrucciones	9
IT	Istruzioni per l'uso	11
NL	Instructies	13
PT	Manual de instruções	15



Nur für Innenräume!

Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden Insekten, ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich in Innenräumen erlaubt. Die Verwendung im Freien verstößt gegen das Naturschutzgesetz.

Kleinstinsekten wie Stechmücken werden schnell und schmerzlos getötet, bei den im freien lebenden Schmetterlingen und anderen harmlosen Zweiflüglern hingegen kommt es zum Abbrennen der Fühler, was einen langen Todeskampf zur Folge haben kann. Wir bitten dies zu beachten und die Natur zu schützen.

Fluginsekten-Klebefalle

Hygienische Insektenfalle

Profi


GARDIGO

DE

Gebrauchsanweisung

Art.-Nr. 62406

Stand: 10/24

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Qualitätsprodukte entschieden haben. Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres Produkts erklären. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen die Anleitung in Ruhe durch. Beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienungs-hinweise. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Team. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen und wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem Produkt.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fluginsekten-Klebefalle Profi lockt Insekten mit einem UV-Licht an und fängt sie dann mit einer Gelbfalle. Eine andere Verwendung als die angegebene ist nicht zulässig! Bei Schäden, die durch unsachgemäßer Verwendung und/oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden oder Folgeschäden übernommen und es erlischt der Garantanspruch.

2. Wichtige Hinweise zur Wirkungsweise und Einsatz

- Hängen oder stellen Sie das Gerät an einem möglichst dunklen Ort auf.
- Schließen Sie Fenster und Türen und achten Sie darauf, dass das Gerät nicht im Bereich von Zugluft aufgehängt ist.

Hinweis: Die Reaktion der jeweiligen Insekten auf unsere Geräte kann variieren. Die Entwicklung unserer Geräte, Methoden und Anwendungs-Tipps basieren auf Erfahrungen, Tests und dem Feedback unserer Kunden. Nur fliegende Insekten, die auf Licht reagieren, können angezogen werden.

2. Sicherheitshinweise

- Elektrogeräte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Spannung betreiben: 230 V AC / 50 Hz
- In jedem Fall ist zu prüfen, ob das Gerät für den jeweiligen Einsatzort geeignet ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie von einer qualifizierten Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt wird oder von ihr bezüglich des sicheren Umgangs des Geräts unterwiesen wurde und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
- Das Öffnen des Geräts bzw. eine Reparatur darf nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft vorgenommen werden. Das Gerät muss vor dem Öffnen vom Netz getrennt werden.
- Bitte entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt, welche sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Klebefallen von Kindern fernhalten! (Gefahr des Festklebens)

Achtung! Bitte beachten Sie die länderspezifische Anwendung von Insektenvernichtern. In Deutschland ist der Betrieb im Freien untersagt!

3. Lieferumfang

- Fluginsekten-Klebefalle Profi
- 3x Klebefallen
- Gebrauchsanweisung

4. Betrieb

Dieser hygienische Insektenfänger verursacht im Gegensatz zu den herkömmlichen Insektenfängern mit Hochspannung, kein unangenehmes Knistern von gefangenen Insekten und auch keine unangenehmen Gerüche. Der Insektenfänger kann hingestellt und dank der Schraubenösen auch an Wand und Decke befestigt werden.

1. Ziehen Sie den Klebefolien-Schacht an der Rückseite des Geräts heraus.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepapier ab.
3. Führen Sie die Klebefolie in Schienen links und rechts vom Schacht ein und fixieren Sie die Folie durch den oberen Haken.
4. Schließen Sie den Schacht. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
5. Schalten Sie die UV-Lampe an und locken Sie damit fliegendes Ungeziefer an.

Wenn die Klebefolie eine größere Anzahl von Insekten gefangen hat, empfehlen wir den Austausch, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Klebefolie kann im Hausmüll entsorgt werden. Ein weiteres 3-er Set von Klebefolien können Sie bei uns in Online-Shop (www.gardigo.de) unter der Artikelnummer 62288 bestellen.

Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wände:

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

5. Technische Daten

- **Inklusive 3 Klebtafeln**
- **Spannungsversorgung:** 230 V / 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 3 W
- **Leucht-Reichweite:** bis zu 100 m²
- **Leuchtmittel:** 20 UV-LEDs, je 0,1 W
- **Kabel-Länge:** ~ 1 m
- **Integrierte Aufhängevorrichtung auf der Rückseite**
- **Maße:** 30,5 x 22 x 7,5 cm

6. Allgemeine Hinweise

- Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt und können eingesehen werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt, dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen.

- Es ist zu beachten, dass Bedien- oder Anschlussfehler oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, außerhalb des Einflussbereichs der Gardigo liegen und für daraus resultierende Schäden keinerlei Haftung übernommen werden kann. Dies gilt auch dann, wenn Veränderungen oder Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen, Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet wurden sowie bei Schäden und Folgeschäden, die durch Fehlbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch entstanden sind. In all diesen Fällen erlischt auch die Garantie.
- Säubern Sie das Gerät bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88
Mail service@gardigo.de

Ihr Gardigo-Team



Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten, Akkus, Batterien und Leuchtmitteln

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es besteht die gesetzliche Pflicht, diese getrennt zu sammeln und an einer zugelassenen Rücknahmestelle (z. B. lokaler Wertstoff- oder Recyclinghof oder im Handel) abzugeben.

Viele Händler sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet. Sie können Geräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel auch unentgeltlich an uns zurückschicken (Firmenadresse). Wenden Sie sich an Ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um zu erfahren, wo Sie Geräte, Akkus, Batterien und Leuchtmittel für die umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können.

Verbraucher sind dazu verpflichtet, Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei entnommen werden können, vor der Abgabe an die Rücknahmestelle zerstörungsfrei vom Gerät zu trennen.

Der verbaute Akku ist für die Entsorgung durch den Endverbraucher nicht entnehmbar. Er kann aber, durch vom Hersteller unabhängiges Fachpersonal, problemlos entnommen werden.

Sind unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne chemische Zeichen angebracht, enthält die Batterie/der Akku Schwermetalle, die bei falscher Handhabung Umwelt und Gesundheit schwer schädigen können.

Folgende Bedeutung haben die Zeichen:

- Pb: > 0,004 Masseprozent Blei;
- Cd: > 0,002 Masseprozent Cadmium;
- Hg: > 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sticky Trap for Flying Insects Pro

GB

Instruction manual

Art.-No. 62406

Status: 10/24

Dear customer,
thank you for deciding on one of our quality products. In this manual we will explain the functions and the handling of our device. Please take your time to read through the manual and follow all safety and operational instructions in order to achieve best results. Keep this manual in a safe place and pass it on when giving the product to a third person. If you have suggestions or questions about this product please contact your dealer or our service team. We would be delighted if you would recommend us and wish you success with the use of this product.

1. Designated use

The Sticky Trap for Flying Insects Pro attracts insects with UV light and then catches them with a yellow trap. Any other use as the mentioned is not permitted! No liabilities will be taken for damages or consequential damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be granted.

2. Information on the operation and application

- Hang or place the device in the darkest possible area of the room.
- Close windows and doors, and make sure that the device is not hung or standing in the draught.

Note: the response of each insect to our insect killer may vary. The development of our devices, methods and application tips are based on experience, testing and feedback from our customers. The function of attracting flying insects only applies to insects that react to light.

2. Safety instructions

- Electrical appliances, packaging materials, etc. do not belong in the hands of children. Children may not play with the device.
- The device may only be used with the stated voltage: 230V AC / 50 Hz
- It must be determined if the device is suitable for the respective use.

- The device may only be used by children over eight years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or the lack of knowledge or experience, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device by a person responsible for their safety and have understood the dangers resulting out of the use.
- This unit is suitable for indoor use only.
- The device may only be opened or repaired by a qualified specialist. Disconnect the device from the mains before opening it.
- Do not remove any stickers from this device. The sticker may contain important safety information.
- Keep adhesive boards away from children! (Risk of getting stuck)

Attention! Make sure that the environmental laws of your country for the use of insect killers are followed. For environmental reasons, the outdoor use is prohibited in many countries as beneficial insects (such as bees) could be killed.

3. Contents

- Sticky Trap for Flying Insects Pro
- 3 adhesive boards
- Instruction manual

4. Setup

In contrast to conventional insect traps with high voltage, this hygienic insect catcher does not cause any unpleasant crackling of trapped insects or any unpleasant smells. The insect catcher can be put down and, thanks to the wall hangers at the back, can also be attached to the wall and ceiling.

1. Pull out the adhesive board slot on the back of the device.
2. Remove the protective board from the adhesive paper.

3. Insert the adhesive board into the rails to the left and right of the shaft and fix it with the upper hook.
4. Close the shaft. The device is now ready for use.
5. Turn on the UV lamp and use it to attract flying insects.

If the adhesive board has caught many insects, we recommend replacing it in order to achieve an optimal result. The adhesive board can be disposed of with household waste. Another set of 3 adhesive boards can be ordered from our on-line shop (www.gardigo.de) under item number 62288.

Important warning when drilling in walls:

Before drilling, make sure that there are no gas, water or power lines located at the drilling spot. Installation may only be done by competent persons. Please pay attention to the condition and material of the wall as the included mounting material is not suitable for all wall types. Please ask an expert for advice concerning suitable screws and dowels. For improper mounting and resulting damages the manufacturer assumes no liability.

5. Specifications

- Including 3 adhesive boards
- Power supply: 230V / 50 Hz
- Power consumption: 3W
- Illuminated range: up to 100 m²
- Light source: 20 UV LEDs, each 0.1W
- Cable length: ~ 1 m
- Integrated wall hangers
- Dimensions: 30.5 x 22 x 7.5 cm

6. General Information

- The CE conformity has been declared. All documents are at our office and can be viewed.
- For safety and conformity reasons it is not permitted to rebuild or modify the device and/or use it in any other way than described above.
- It should be noted that operating or connection errors or damage caused by non-observance of the operating instructions are beyond the control of Gardigo and no liability can be assumed for resulting damages and the warranty can only be applied to a fully equipped device in prime condition. This applies especially if alterations or repair attempts have been made, if the circuitry has been modified or components have been used, other than the original components and/or if the operation of the device has been incorrect, careless or abusive. In all these cases, the warranty expires.
- The device may be cleaned with a damp cloth. Do not use any solvents or detergents.

Service: service@gardigo.de

Your Gardigo-Team



For indoor use only!



Regulation on the disposal of old electronic equipment, rechargeable batteries, batteries and lamps

The symbol of the crossed-out bin indicates that electrical and electronic equipment, batteries, rechargeable batteries and lamps may not be disposed of together with household waste. It is legal obligation to collect these separately and dispose of them at an approved collection point (e.g. local recycling centre or retailer).

Many retailers are legally obliged to take back goods, free of charge. Devices, batteries, rechargeable batteries and lamps may be returned to us by post, free of charge (company address). Contact your public waste disposal authority to find out where devices, batteries, rechargeable batteries and lamps can be returned for an environmentally friendly disposal.

Consumers are obliged to separate batteries and rechargeable batteries that are not enclosed by the device, as well as lamps that can be removed without destroying them, from the device before disposal at the collection point.

If there are chemical signs under the crossed-out wheeled bin symbol, the battery/rechargeable battery contains materials which, if handled incorrectly, can seriously damage the environment and health.

The symbols have the following meaning:

- Pb: > 0.004 mass percent lead;
- Cd: > 0.002 mass percent cadmium;
- Hg: > 0.0005 mass percent mercury.

Piège adhésif professionnel pour insectes volants

FR

Notice d'utilisation

Réf. 62406

Mise à jour : 10/24

Cher client,
merci d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité. Nous vous expliquons ci-dessous comment utiliser et manipuler notre produit. Veuillez prendre le temps de lire cette notice avec attention. Veuillez respecter tous les consignes de sécurité et de commande. Veillez à conserver cette notice et à la joindre à l'appareil si vous le transmettez ultérieurement. Si vous avez des questions ou des remarques sur cet produit, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à notre équipe de service. Nous serions ravis que vous nous recommandiez autour de vous et nous vous souhaitons une utilisation agréable de le produit.

1. Utilisation prévue

Le Piège adhésif professionnel pour insectes volants attire les insectes avec une lumière UV, puis les attrape avec un piège jaune. Toute utilisation autre que celle prévue est interdite ! En cas de mauvaise utilisation du dispositif, de non-respect des instructions ou de transformation non autorisée du dispositif, nous déclinons toute responsabilité pour tout préjudice causé ou tout dommage indirect et la garantie expire.

2. Remarques importantes sur le fonctionnement et l'utilisation

- Posez ou suspendez le dispositif dans un endroit le plus sombre possible.
- Fermez les portes et les fenêtres et veillez à ne pas suspendre le dispositif dans un courant d'air.

Remarque : chaque animal peut réagir différemment à nos dispositifs. Le développement de nos dispositifs, les méthodes utilisées ainsi que les conseils d'utilisation se basent sur l'expérience, les tests et le feedback de nos clients. C'est pourquoi nos dispositifs repoussent efficacement les animaux dans la plupart des cas. Ce dispositif n'attire que les insectes volants qui réagissent à la lumière.

2. Consignes de sécurité et avertissements

- Gardez les appareils électriques, matériaux d'emballage, etc. en dehors de la portée des enfants. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez le dispositif qu'avec la tension désignée: 230V AC / 50 Hz

- Dans tous les cas, déterminez si le dispositif est adapté à l'endroit où vous désirez l'installer.
- Les enfants de plus de huit ans et les personnes qui manquent d'expérience ou de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites peuvent utiliser ce dispositif, à condition qu'une personne responsable de leur sécurité les surveille ou qu'elle les informe de l'utilisation correcte du dispositif et s'assure qu'ils aient compris les risques d'une mauvaise utilisation.
- Ce dispositif est conçu pour une utilisation à l'intérieur.
- L'ouverture du dispositif ou sa réparation ne peuvent être effectuées que par un électricien qualifié. L'appareil doit être débranché du secteur avant d'être ouvert.
- N'ôtez pas les étiquettes du produit car elles peuvent contenir des consignes de sécurité importantes.
- Gardez les panneaux adhésifs hors de portée des enfants! (Risque de coller)

Attention! Respectez les réglementations propres à chaque pays sur l'utilisation de désinsectiseurs. En Allemagne, pour des motifs liés à la protection de l'environnement, les désinsectiseurs sont interdits en extérieur, car des insectes utiles, tels que les abeilles, pourraient être tués. L'utilisation en extérieur est interdite.

3. Contenu de l'emballage

- Piège adhésif professionnel pour insectes volants
- 3 panneaux adhésifs
- Notice d'utilisation

4. Utilisation

Contrairement aux pièges électrifiés classiques, ce piège à insectes hygiénique ne provoque pas de crépitement désagréable des insectes piégés et ne dégage pas d'odeur désagréable. Le piège peut être posé sur un support ou fixé aux murs et aux plafonds à l'aide des œillets à vis.

1. Retirez le support pour la feuille adhésive à l'arrière de l'appareil.
2. Retirez le film protecteur de la feuille adhésive.
3. Insérez la feuille adhésive dans les rails à gauche et à droite du support et fixez la feuille au crochet supérieur.
4. Fermez le support. Le dispositif est à présent prêt à l'emploi.
5. Allumez la lampe UV pour attirer les nuisibles volants.

Lorsque la feuille adhésive est remplie d'insectes, nous vous recommandons de la remplacer pour garantir un résultat optimal. La feuille adhésive peut être jetée avec les ordures ménagères. Vous pouvez commander un autre lot de 3 feuilles adhésives (article n° 62288) dans notre boutique en ligne (www.gardigo.de).

Avertissement important concernant le perçage de murs :

Avant de percer, assurez-vous qu'aucune conduite de gaz, d'eau ou d'électricité ne se trouve à l'endroit choisi. Le montage doit être effectué par des personnes compétentes. En cas d'accroche murale, veuillez vérifier le matériau dont se compose la paroi, car le matériel de fixation livré ne convient pas à tous les types de murs. Renseignez-vous en magasin au sujet des vis et des chevilles adaptées à la texture de votre mur. Le fabricant décline toute responsabilité liée à une mauvaise fixation des chevilles au mur et aux dégâts qui en résultent.

5. Caractéristiques techniques

- **Comprenant 3 panneaux adhésives**
- **Alimentation** : 230 V / 50 Hz
- **Consommation électrique** : 3 W
- **Portée éclairée** : jusqu'à 100 m²
- **Illuminant** : 20 LED UV, chacune de 0,1 W
- **Longueur de câble** : ~ 1 m
- **Dispositif de suspension intégré à l'arrière**
- **Dimensions** : 30,5 x 22 x 7,5 cm

6. Remarques générales

- Le dispositif est conforme aux réglementations CE, les déclarations ont été déposées auprès de notre entreprise et peuvent être consultées.
- Pour des raisons de sécurité et d'autorisation, il est interdit de convertir cet appareil et / ou de le modifier ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'utilisation ou de branchement ou les dommages causés par le non-respect des instructions en dehors du contrôle de Gardigo. Cela vaut aussi si des modifications ou des tentatives

de réparation ont été apportées à l'appareil, si les circuits ont été modifiés ou si d'autres composants ont été utilisés ou si toute autre erreur d'utilisation ou une utilisation négligente ou abusive ont conduit à des dommages. Dans ces cas, la garantie expire.

- Nettoyez le dispositif avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de solvants.

Service: service@gardigo.de

Votre Équipe Gardigo



Uniquement pour les pièces intérieures!



Consignes pour l'élimination des appareils, batteries, piles et ampoules usagés

Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques et électroniques, les piles, les accumulateurs et les ampoules ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la loi, ils doivent être triés séparément et remis à un point de collecte agréé (p. ex., un centre de recyclage ou de valorisation local ou un magasin).

De nombreux commerçants sont tenus par la loi de reprendre gratuitement ces produits. Vous pouvez également nous renvoyer gratuitement vos appareils, piles, accumulateurs et ampoules (à l'adresse de notre entreprise). Contactez votre organisme public local chargé de l'élimination des déchets pour savoir où vous pouvez rapporter vos appareils, piles, batteries et ampoules pour qu'ils soient éliminés de manière écoresponsable.

Le consommateur doit retirer les piles, batteries et ampoules amovibles des appareils sans les endommager avant de les remettre au point de collecte.

La batterie intégrée ne peut pas être retirée pour être mise au rebut par l'utilisateur final. Cependant, la batterie peut être facilement retirée par un personnel professionnel indépendant du fabricant.

La présence de symboles chimiques sous la poubelle barrée indique que la pile ou la batterie contient des métaux lourds pouvant nuire gravement à l'environnement et à la santé en cas de mauvaise manipulation.

Les symboles ont la signification suivante :

Pb : contient plus de 0,004 % de plomb ;

Cd : contient plus de 0,002 % de cadmium ;

Hg : contient plus de 0,0005 % de mercure.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Trampa Encolada Profesional para Insectos Voladores

ES

Manual de instrucciones

Art.-No. 62406

Estado: 10/24

Estimado cliente,

le agradecemos que haya elegido uno de nuestros productos de calidad. A continuación explicamos en detalle las funciones y el manejo de nuestro producto. Tómese algo de tiempo para leer las instrucciones con atención hasta el final. Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y manejo. Guarde este manual y, en caso de pasar el dispositivo a otra persona, entrégueselo también. Si tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de este producto póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro equipo de atención al cliente. Le agradeceríamos que nos recomendará y le deseamos muchos éxitos con el uso de este.

1. Uso previsto

La Trampa Encolada Profesional para Insectos Voladores atrae a los insectos con luz UV y luego los atrapa con una rampa cromotrópica. ¡Se prohíbe usarlo para fines no previstos! En caso de daños provocados por un uso inadecuado del dispositivo y/o por no seguir las instrucciones y/o por llevar a cabo modificaciones no permitidas, no nos hacemos responsables de los defectos o daños consecuenciales que puedan surgir y se anula su derecho de garantía.

2. Indicaciones importantes en cuanto al funcionamiento y uso

- Cuelgue o coloque el dispositivo en el sitio más oscuro posible.
- Cierre las puertas y ventanas y asegúrese de que el dispositivo no está expuesto a corrientes de aire.

Indicación: La reacción a este dispositivo por parte de los respectivos mûscidos puede variar. El desarrollo de nuestros productos, así como los métodos y consejos sugeridos por nosotros están basados en la experiencia, pruebas y los comentarios de nuestros clientes. Solo se pueden atraer insectos voladores que reaccionan a la luz.

2. Indicaciones de seguridad

- El dispositivo y sus accesorios, el embalaje etc. deben ser mantenidos lejos del alcance de niños. Los niños no deberían jugar con el dispositivo.

- Utilice el aparato únicamente con una tensión adecuada: 230V AC / 50 Hz
- En cualquier caso, hay que comprobar si el aparato es adecuado para el lugar de aplicación en cuestión.
- Este dispositivo no se destina al uso por personas (incluidos los niños mayores de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas en lo referente a la utilización del dispositivo por una persona que sea responsable de su seguridad.
- Este dispositivo es adecuado tanto para uso interior.
- La abertura o reparación del dispositivo debe realizarse únicamente por personal especializado en sistemas eléctricos. Antes de abrirlo, el dispositivo debe ser desconectado de la red.
- No retire etiquetas del producto, ya que éstas pueden contener importantes indicaciones de seguridad.
- ¡Mantenga las placas adhesivas fuera del alcance de los niños! (Riesgo de pegarse)

¡Atención! Tenga en cuenta las indicaciones nacionales referentes al uso de lámparas para matar insectos. Por motivos de protección del medio ambiente, en Alemania se prohíbe el uso al aire libre, ya que se podrían matar insectos beneficiosos (p.e. abejas). Se prohíbe el uso al aire libre.

3. La entrega incluye

- Trampa Encolada Profesional para Insectos Voladores
- 3 placas adhesivas
- Manual de instrucciones

4. Instrucciones de uso

Esta higiénica trampa para insectos no causa, a diferencia de las trampas convencionales de alto voltaje, ningún tipo de ruido u olores desagradables provenientes de insectos capturados. La trampa para insectos se puede colocar sobre una superficie y, gracias a las perforaciones para tornillos, también puede ser fijada en la pared y el techo.

1. Saque el compartimento de la película adhesiva ubicado en el reverso del dispositivo.
2. Retire la película protectora de la superficie adhesiva.
3. Inserte la película adhesiva en los rieles a la izquierda y a la derecha del compartimento y fije la película con el gancho superior.
4. Cierre el compartimento. El dispositivo ahora está listo para ser usado.
5. Encienda la lámpara UV para atraer plagas voladoras.

Si la película adhesiva ha atrapado un gran número de insectos, recomendamos reemplazarla para obtener mejores resultados. Las películas adhesivas se pueden desechar con la basura doméstica. Un juego adicional de 3 películas adhesivas se puede adquirir en nuestra tienda online (www.gardigo.de) mediante el número de artículo 62288.

Advertencias importantes a la hora de taladrar la pared:

Antes de comenzar a taladrar, asegúrese de que en el determinado lugar no se encuentran conexiones de gas, agua o electricidad. El montaje solo se deberá llevar a cabo por personal especializado. Tenga en cuenta la calidad de la pared, ya que el material de fijación suministrado no es adecuado para todo tipo de paredes. Pregunte en una tienda especializada por los tornillos y tacos más adecuados para la respectiva pared.

5. Especificación técnicos

- **Incluyendo 3 tableros adhesivos**
- **Fuente de alimentación:** 230 V / 50 Hz
- **Consumo de energía:** 3 W
- **Rango iluminado:** hasta 100 m²
- **Iluminante:** 20 LEDs UV, cada una de 0,1 W
- **Longitud del cable:** ~ 1 m
- **Dispositivo para colgar integrado en la parte posterior**
- **Dimensiones:** 30,5 x 22 x 7,5 cm

6. Información general

- La conformidad con las normas CE ha sido comprobada. Nosotros tenemos registradas las declaraciones correspondientes y éstas están disponibles al público.

- Por motivos de seguridad y admisión, no se permite modificar y/o alterar o usar el dispositivo de forma inadecuada.
- Se ha de tener en cuenta que los fallos de empleo, de conexión o daños que se produzcan por inobservancia del manual de instrucciones quedan fuera de la esfera de influencia de Gardigo, por lo que Gardigo no podrá asumir la responsabilidad por los daños resultantes. Esto se aplica incluso si se han realizado cambios o intentos de reparación en el dispositivo; si se han modificado los circuitos o si se han implementado componentes externos, así como daños y daños colaterales que sean resultado del manejo incorrecto, del manejo imprudente o del abuso del dispositivo. En todos estos casos expirará la garantía.
- Si el dispositivo llega a ensuciarse, límpielo con un trapo húmedo. No use limpiadores abrasivos ni disolventes.

Servicio: service@gardigo.de

Su Equipo Gardigo



¡Sólo para interiores!



Instrucciones sobre la eliminación de aparatos viejos, pilas, baterías y bombillas

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas, las baterías recargables y las bombillas no deben eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor tiene la obligación legal de entregarlos en un punto de recogida autorizado (por ejemplo, un centro de reciclaje o en el comercio).

Muchos comercios minoristas están obligados, por ley, a recoger los equipos gratuitamente. También puede devolvernos gratuitamente aparatos, pilas, baterías y bombillas (en la dirección de la empresa indicada). Póngase en contacto con su autoridad pública de gestión de residuos para averiguar dónde puede devolver los aparatos, las pilas, las baterías y las bombillas para su eliminación ecológica.

Los consumidores están obligados a separar las pilas del aparato y las baterías que no estén integradas en él, así como las bombillas que puedan ser extraídas sin romperlas, antes de entregarlos al punto de recogida.

La batería incorporada no se puede quitar para que el usuario final la deseche. Sin embargo, la batería puede ser extraída fácilmente por personal profesional independiente del fabricante.

Si hay símbolos químicos bajo el símbolo del contenedor de basura tachado, la pila o batería contiene metales pesados que pueden dañar gravemente el medio ambiente y la salud humana si se manipulan de forma incorrecta.

Los símbolos que figuran sobre las baterías tienen el siguiente significado:

- Pb: La batería contiene más de 0,004 % de plomo en masa;
- Cd: La batería contiene más de 0,002 % de cadmio en masa;
- Hg: La batería contiene más de 0,0005 % de mercurio en masa.

Trappola adesiva professionale per insetti



Istruzioni per l'uso

Art.-No. 62406

Stato: 10/24

Gentile cliente, grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di alta qualità. Qui di seguito spieghiamo le funzioni e le modalità d'uso del nostro dispositivo, che vi invitiamo a leggere attentamente e a seguire scrupolosamente. Porre estrema attenzione a tutte le norme di sicurezza e di funzionamento indicate. Conservare queste istruzioni e consegnarle insieme all'apparecchio, nel caso in cui questo venga prestato/rivenduto. Per domande o suggerimenti concernenti il presente prodotto, rivolgetevi ai rivenditori specializzati o al nostro team di assistenza. Saremo lieti se l'uso di questo dispositivo soddisferà le vostre esigenze e se consiglieresti i nostri prodotti ad altri.

1. Uso previsto

La Trappola adesiva professionale per insetti attira gli insetti con la luce UV e poi li cattura con una trappola cromotropica gialla. Qualsiasi uso diverso da quello specificato non è consentito! Non verrà assunta alcuna responsabilità in caso di eventuali danni causati da uso improprio e/o non seguendo le istruzioni e/o attraverso modifiche non consentite. La garanzia perde in questi casi di validità.

2. Informazioni importanti per il funzionamento e l'uso

- Appendi o posiziona il dispositivo nel posto più buio possibile.
- Chiudere finestre e porte, assicurandosi che l'unità non sia soggetta a correnti d'aria.

Nota: la risposta di ciascun insetto ai nostri dispositivi può variare. Lo sviluppo dei nostri dispositivi, metodi e suggerimenti applicativi si basa sull'esperienza, test e feedback dei nostri clienti. Pertanto, la cattura di insetti ha successo nella maggior parte dei casi. La funzione di attrazione è adatta solo agli insetti volanti che reagiscono alla luce.

2. Avvertenza di sicurezza

- Tenere lontano elettrodomestici, materiali da imballaggio, ecc dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- L'apparecchio opera solamente con la tensione designata: 230V / 50 Hz

- Bisogna in ogni caso determinare se il dispositivo è adatto al particolare sito di applicazione.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini sopra gli 8 anni) con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, o con mancanza di esperienza o capacità, a meno che non siano controllati durante l'impiego del dispositivo da una persona responsabile. I bambini devono essere sorvegliati assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo dispositivo può essere impiegato al chiuso.
- L'apertura del dispositivo e la sua riparazione devono essere eseguite solamente da un elettricista specializzato. Assicurarsi di aver scollegato l'unità dalla corrente prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Non rimuovere alcuna etichetta dal prodotto, in quanto potrebbe contenere importanti informazioni sulla sicurezza.
- Tenere i pannelli adesivi lontano dai bambini! (Rischio di incollamento)

Attenzione! Seguire la legge specifiche per paese relative di sterminare insetti. Per motivi ambientali, in Germania è vietato l'uso all'aperto perché gli insetti utili (come le api) potrebbero essere uccisi. L'uso all'esterno non è permesso.

3. Fornitura

- Trappola adesiva professionale per insetti
- 3 pannelli adesivi
- Istruzioni d'uso

4. Utilizzo

Questa trappola igienica per insetti, a differenza delle tradizionali trappole per insetti impieganti l'alta tensione, non provoca alcuno sgradevole crepitio di insetti intrappolati e nemmeno odori sgradevoli. La trappola per insetti può essere sia sistemata su un piano che essere fissata a pareti e soffitti grazie agli occhielli a vite.

1. Estrarre il piano con pellicola adesiva presente sul retro del dispositivo.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie adesiva
3. Inserire il piano adesivo nelle guide presenti alla destra e alla sinistra dell'apparecchio, per poi fissarlo con il fermo superiore.
4. Chiudere il dispositivo
5. L'apparecchio è così pronto all'utilizzo.

Accendere la lampada UV per attirare gli insetti. Se la pellicola adesiva ha catturato un gran numero di insetti, si consiglia di sostituirla per ottenere migliori risultati. La pellicola adesiva può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici. Un altro set di tre pellicole adesive può essere ordinato nel nostro shop online (www.gardigo.de). Numero articolo: 62288.

Importante avvertenza in caso di avvistamento del dispositivo alle pareti:

Verificare prima di avvitare, che nella zona del fissaggio non siano presenti condutture di gas, acqua e corrente. Far montare solo a personale specializzato. Prestare assolutamente attenzione alle caratteristiche della parete in quanto il materiale di fissaggio non si adatta a tutte le superfici. Ci si informi riguardo alle viti e ai tasselli adatti alle varie pareti. Il produttore non assume alcuna responsabilità per il montaggio e di conseguenti danni.

5. Dati Tecnici

- **Compresi 3 pannelli adesivi**
- **Alimentazione:** 230 V / 50 Hz
- **Consumo energetico:** 3 W
- **Gamma illuminata:** fino a 100 m²
- **Illuminante:** 20 LED UV, ciascuna da 0,1W
- **Lunghezza cavo:** ~ 1 m
- **Dispositivo di sospensione integrato sul retro**
- **Dimensioni:** 30,5 x 22 x 7,5 cm

6. Informazioni generali

- La conformità alle norme CE è stata dimostrata. Le dichiarazioni corrispondenti sono in nostro possesso e possono essere visualizzate.
- Per motivi di sicurezza e licenza non è possibile apportare modifiche al dispositivo o utilizzarlo impropriamente.

- E' da notare che collegamenti guasti o danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni sono fuori dalle responsabilità di Gardigo e per tanto non può essere accettata alcuna responsabilità per eventuali danni. Ciò avviene anche per modifiche o tentativi di riparazione apportati al dispositivo, circuiti modificati, impiego di altri componenti, o danni conseguenti che derivano da un funzionamento errato, uso sconsiderato o abuso. In tutti questi casi, la garanzia non ha validità.
- In caso di sporcizia pulire l'unità con un panno umido. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.

Servizio: service@gardigo.de

Il vostro Team Gardigo



Solo per interni!



Informazioni sullo smaltimento di vecchi apparecchi, accumulatori, pile e dispositivi luminosi

Il simbolo del bidone barrato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, gli accumulatori e le lampadine non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Esiste l'obbligo legale di raccogliergli separatamente e di consegnarli in un punto di raccolta autorizzato (ad esempio un centro di riciclaggio locale o un rivenditore).

Molti rivenditori sono obbligati per legge a ritirare le batterie gratuitamente. Potete restituirci gratuitamente anche elettrodomestici, batterie, accumulatori e dispositivi luminosi come lampadine (all'indirizzo dell'azienda). Contatta le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per sapere dove è possibile restituire elettrodomestici, batterie ricaricabili, pile e lampadine ai fini di uno smaltimento ecologico.

I consumatori sono obbligati a separare dall'apparecchio gli accumulatori, le batterie e le lampadine (che possono essere rimosse facilmente) prima di consegnarle al punto di raccolta.

Se ci sono simboli chimici sotto il simbolo del bidone barrato, la batteria/accumulatore contiene metalli pesanti che possono danneggiare seriamente l'ambiente e la salute se manipolati in modo scorretto.


I simboli hanno il seguente significato:

Pb: > 0,004 per cento di massa di piombo;

Cd: > 0,002 per cento di massa di cadmio;

Hg: > 0,0005 per cento di massa di mercurio.

Zelfklevende val voor vliegende insecten Profi



Status: 10/24

Geachte klant,
hartelijk dank dat u voor een van onze kwaliteitsproducten gekozen heeft. Hieronder informeren wij u over de functies en het gebruik van ons product. Neemt u alstublieft de tijd om de handleiding op uw gemak door te lezen. Neem alle vermeldde veiligheids- en bedieningsaanwijzingen in acht. Bewaar deze handleiding en geef deze bij doorgave van het apparaat mee. Indien u vragen of suggesties heeft over dit product, gelieve contact op te nemen met uw handelaar of met ons serviceteam. Wij verheugen ons, wanneer u ons verder aanbeveelt en wensen u veel succes met dit product.

1. Gebruik volgens de voorschriften

De Zelfklevende val voor vliegende insecten Profi trekt insecten aan met UV-licht en vangt ze vervolgens op met een gele kleverige val. Een ander dan het aangegeven gebruik is niet toegestaan! Bij schade die ontstaat door onjuist gebruik en/of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing en/of door niet-toegestane ombouw, wordt geen aansprakelijkheid voor een ontstane schade of gevolgschade voldaan en de garantie vervalt.

2. Belangrijke informatie over de werking en gebruik

- Hang of plaats het apparaat op de donkerste plaats van de kamer.
- Sluit ramen en deuren en zorg ervoor dat het apparaat niet wordt opgehangen in de buurt van tocht.

Opmerking: De reactie van elk dier op onze apparaten kan variëren. De ontwikkeling van onze apparaten, methoden en applicatietips is gebaseerd op ervaring, testen en feedback van onze klanten. Daarom is het in de meeste gevallen succesvol.

2. Veiligheidsinstructies

- Elektroapparaten, verpakkingsmateriaal horen niet in het actiebereik van kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Apparaat alleen met de daarvoor bestemde spanning bedienen: 230 V AC / 50 Hz
- In ieder geval dient te worden gecontroleerd, of het apparaat geschikt is voor de toepassinglocatie.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder toezicht staan van een gekwalificeerd persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid of door hen voor een veilige omgang met het apparaat geïnstrueerd heeft en deze de resulterende gevaren hebben begrepen.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Het openen van het apparaat oftewel reparatie mag alleen worden uitgevoerd door een opgeleide elektromonteur. Voor het openen moet het apparaat worden losgekoppeld van het stroomnet.
- Verwijder geen stickers van het product. Ze kunnen belangrijke veiligheidsinstructies bevatten.
- Houd plakplaten uit de buurt van kinderen! (Risico op plakken)

Let op! Let op landspecifieke regels voor insectenvernietigers. Om milieuredenen is het gebruik in de vrije natuur verboden in Duitsland, omdat nuttige insecten kunnen worden gedood!

3. Omvang levering

- Zelfklevende val voor vliegende insecten Profi
- 3 plakplaten
- Gebruiksaanwijzing

4. Gebruik

Deze hygiënische insectenvanger veroorzaakt, in tegenstelling tot conventionele insectenvangers met hoogspanning, geen onaangenaam geknetter of onaangename geuren van opgesloten insecten. De insectenvanger kan worden neergezet en dankzij de schroefogen ook aan de muur en het plafond worden bevestigd.

1. Trek de plakfoliesleuf aan de achterkant van het apparaat naar buiten.
2. Verwijder de beschermfolie van het zelfklevende papier.
3. Plaats de plakfolie in de rails links en rechts en bevestig de folie met de bovenste haak.
4. Sluit de schacht. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
5. Zet de UV-lamp aan en gebruik deze om vliegend ongedierte aan te trekken.

Als de plakfolie een groot aantal insecten heeft gevangen, raden we aan deze te vervangen om een optimaal resultaat te bereiken. De plakfolie kan met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. U kunt nog een set van 3 zelfklevende papieren bestellen in onze online winkel (www.gardigo.de) onder artikelnummer 62288.

5. Technische gegevens

- **Inclusief 3 plakplaten**
- **Stroomvoorziening:** 230 V / 50 Hz
- **Stroomverbruik:** 3 W
- **Verlicht bereik:** tot 100 m²
- **Lichtbron:** 20 UV-LED's, elk 0,1 W
- **Kabellengte:** ~ 1 m
- **Geïntegreerd ophangsysteem aan de achterkant**
- **Afmetingen:** 30,5 x 22 x 7,5 cm

• Gebruik de ingebouwde haak om het toestel op te hangen. Hang het apparaat nooit aan het netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer zo wordt gelegd dat de insectenvernietiger niet per ongeluk kan worden afgeschuurd. Hang het apparaat op een hoogte van 1,5 – 3 meter.

6. Algemene informatie

- De CE-conformiteit werd bewezen, de overeenkomstige verklaringen zijn bij ons gedeponneerd en kunnen daar worden geraadpleegd.
- Om veiligheids- en vergunningsredenen is het niet toegestaan om dit apparaat om te bouwen en/of te veranderen en/of te misbruiken.
- Er zij op gewezen dat bedien- of aansluitfouten of schade die door niet-naleving van de gebruiksaanwijzing ontstaat, buiten de invloedssfeer van de Gardigo liggen en voor daaruit voortvloeiende schade geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Dit geldt ook als wijzigingen of re-

paratiepogingen aan het apparaat werden gedaan, circuits werden gewijzigd of andere onderdelen werden gebruikt en bij schade en gevolgschade die door onjuiste bedieningen, nalatige behandeling of misbruik zijn ontstaan. In al deze gevallen vervalt ook de garantie.

- Maak het apparaat bij vervuiling schoon met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Service: service@gardigo.de

Uw Gardigo-Team



Alleen gebruik binnenshuis!



Informatie over de afhandeling van oude apparaten, accu's, batterijen en lampen

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat elektrische - en elektronische apparatuur, batterijen, accu's en lampen niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Er bestaat een wettelijke verplichting om ze afzonderlijk in te zamelen en in te leveren bij een erkend inzamelpunt (bv. een plaatselijk recyclecentrum of winkelier).

Veel winkeliers zijn wettelijk tot kosteloze terugname verplicht. U kunt ook apparaten, batterijen, accu's en lampen kosteloos naar ons terugsturen (bedrijfsadres). Neem contact op met uw openbare afvalverwerkingsdienst om te weten te komen waar u apparaten, accu's, batterijen en lampen kunt inleveren voor een milieuvriendelijke afvalverwerking.

Consumenten zijn verplicht batterijen en accu's die niet in het apparaat zijn ingebouwd, alsmede lampen die op onbeschadigde wijze kunnen worden verwijderd, van het apparaat te scheiden alvorens deze bij het inzamelpunt in te leveren.

Als er chemische symbolen staan onder het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer, bevat de batterij/accu zware metalen die het milieu en de gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

De symbolen hebben de volgende betekenis:

- Pb: > 0,004 massaprocent lood;
- Cd: > 0,002 massaprocent cadmium;
- Hg: > 0,0005 massaprocent kwik.

Armadilha Adesiva para Insetos Voadores Profissional

PT

Manual de instruções

Art.-No. 62406

Status: 10/24

Prezado cliente, agradecemos por escolher um de nossos produtos de qualidade. A seguir, explicaremos as funções e o manuseio do nosso produto. Por favor, dedique um tempo para ler as instruções com atenção. Consulte todas as instruções de segurança e funcionamento incluídas. Mantenha este manual em segurança e garanta que o inclua ao passar o produto para terceiros. Se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre este produto, entre em contato com seu fornecedor ou com nosso time de atendimento. Gostaríamos que nos recomendasse a outras pessoas e esperamos que você desfrute de usar este produto.

1. Uso designado

A armadilha adesiva para insetos voadores profissional atrai os insetos com uma luz UV e depois os captura com uma armadilha amarela. Qualquer outro uso além do mencionado não é permitido! Não assumimos responsabilidades por danos ou reivindicações resultantes da não leitura e/ou não seguimento da guia do usuário e/ou qualquer forma de modificação no produto. Sob estas circunstâncias, não serão concedidos serviços de garantia. Não haverá responsabilidade por danos consequenciais.

2. Informações importantes sobre o modo de ação e uso

- Pendure ou coloque o aparelho em um local o mais escuro possível.
- Feche as janelas e portas e certifique-se de que o aparelho não esteja pendurado em áreas com correntes de ar.

Nota: a resposta à armadilha pode variar de acordo com o animal. O desenvolvimento dos dispositivos, métodos e conselhos de aplicação são baseados em experiência, testes e feedbacks dos clientes. Por isso, os dispositivos são eficazes na maioria dos casos. A função de atrair insetos voadores é atribuída apenas a insetos que reagem à luz.

3. Instruções de segurança

- Aparelhos elétricos, materiais de embalagem, etc. não devem estar ao alcance de crianças. As crianças não devem de forma alguma brincar com o aparelho.

- O dispositivo só deve ser usado com a voltagem indicada: 230V AC, 50 Hz.
- Deve-se determinar se o dispositivo é adequado para o respectivo uso
- Crianças com idade acima de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas podem usar o dispositivo, desde que estejam sendo supervisionadas ou já tenham sido instruídas sobre como usá-lo de forma segura por uma pessoa responsável que tenha compreendido os perigos decorrentes do uso.
- O aparelho é adequado apenas para uso em ambientes internos.
- A abertura do aparelho ou reparos devem ser realizados apenas por um electricista qualificado. O aparelho deve ser desconectado da rede elétrica antes de ser aberto.
- É importante não remover nenhum adesivo do dispositivo, pois eles podem conter informações importantes sobre segurança.
- Mantenha as placas adesivas fora do alcance das crianças! (Perigo de aderência)

Atenção! Certifique-se de que as leis ambientais do seu país sobre o uso de exterminadores de insetos sejam seguidas. Por razões ambientais, o uso ao ar livre é proibido em muitos países, pois insetos benéficos (como as abelhas) podem ser mortos.

3. Material fornecido

- Armadilha Adesiva para Insetos Voadores Profissional
- 3x Placa adesiva
- Manual de instruções

4. Operação

Este capturador de insetos higiênico, ao contrário dos capturadores de insetos tradicionais com alta voltagem, não causa o crepitar desagradável dos insetos capturados nem cheiros desagradáveis. O capturador de insetos pode ser colocado sobre uma superfície ou, graças aos orifícios para parafusos, também pode ser fixado na parede ou no teto.

1. Puxe o compartimento da película adesiva na parte traseira do aparelho.
2. Retire a película protetora do papel adesivo.
3. Insira a película adesiva nas guias à esquerda e à direita do compartimento e fixe-a com o gancho superior.
4. Feche o compartimento. O aparelho está agora pronto para uso.
5. Ligue a lâmpada UV para atrair insetos voadores.

Quando a película adesiva tiver capturado uma quantidade significativa de insetos, recomendamos a substituição para garantir um desempenho ideal. A película adesiva pode ser descartada no lixo doméstico. Um conjunto adicional de 3 películas adesivas pode ser adquirido na nossa loja online (www.gardigo.de) com o Art.-No. 62288.

Aviso importante ao perfurar paredes: Antes de perfurar, certifique-se de que não há tubulações de gás, água ou cabos elétricos no local da perfuração. A montagem deve ser realizada apenas por pessoas qualificadas. Preste atenção às características da parede, pois o material de fixação incluído pode não ser adequado para todos os tipos de parede. Consulte o comércio especializado sobre os parafusos e buchas adequados para o tipo de parede. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma ligação inadequada entre a bucha e a parede.

5. Especificações

- **Alimentação:** 230 V / 50 Hz
- **Consumo de energia:** 3 W
- **Alcance de iluminação:** até 100 m²
- **Lâmpada:** 20 LEDs UV, cada uma de 0,1 W
- **Comprimento do cabo:** ~ 1 m
- **Suporte de suspensão integrado na parte traseira**
- **Dimensões:** 30,5 x 22 x 7,5 cm

6. Informações gerais

- Nós declaramos conformidade com a norma CE e todos os documentos estão disponíveis em nossa empresa.
- Por motivos de segurança e conformidade, é proibido reconstruir, modificar ou utilizar o dispositivo de forma diferente da descrita acima.
- Deve-se observar que erros de operação ou conexão ou danos causados pela não observância das instruções de uso estão além do controle da Gardigo e não podemos assumir

responsabilidade pelos danos resultantes, e a garantia só pode ser aplicada a um dispositivo completamente equipado em condições ideais. Isso se aplica especialmente se foram feitas alterações ou tentativas de reparo, se o circuito foi modificado ou pelo uso de componentes diferentes dos originais e/ou se o manuseio do dispositivo foi incorreto, descuidado ou abusivo. Em todos esses casos, a garantia expira.

Serviço: service@gardigo.de
Sua equipe Gardigo



Apenas para uso em interiores!



Regulamento sobre o descarte de equipamentos eletrônicos antigos, baterias recarregáveis, baterias e lâmpadas

O símbolo de lixo com uma cruz indica que equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias comuns ou recarregáveis e lâmpadas não podem ser descartados junto com o lixo doméstico. É uma obrigação legal coletá-los separadamente e descartá-los em um ponto de coleta aprovado (por exemplo, centro de reciclagem local ou revendedor).

Muitos revendedores são legalmente obrigados a devolver bens, sem custo. Os dispositivos, baterias, baterias recarregáveis e lâmpadas podem ser devolvidos a nós por correio, sem custo (endereço da empresa). Entre em contato com as autoridades encarregadas do tratamento de resíduos público para saber onde os dispositivos, baterias comuns ou recarregáveis e lâmpadas podem ser devolvidos para um descarte ambientalmente seguro.

Os consumidores são obrigados a separar as baterias regulares ou recarregáveis que não estão embutidas no dispositivo, assim como as lâmpadas que podem ser removidas sem danificá-las, do dispositivo antes do descarte no ponto de coleta.

A bateria embutida não pode ser removida pelo usuário final, mas pode ser facilmente removida por profissionais independentes do fabricante.

Se houver sinais químicos sob o símbolo de uma lixeira riscada, quer dizer a bateria contém materiais que, se manuseados de forma incorreta, podem causar graves danos à saúde e ao meio ambiente.

Os símbolos têm o seguinte significado:

Pb: > 0,004 massa percentual de chumbo;

Cd: > 0,002 massa percentual de cádmio;

Hg: > 0,0005 massa percentual de mercúrio.