

DE Gebrauchsanweisung

Art.-Nr. 70022

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Gardigo entschieden haben. Nachfolgend werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres Gerätes erklären. Bitte lesen Sie sich diese aufmerksam und vollständig durch bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

1. Allgemeines

Der Maulwurf-Abwehr Basic von Gardigo vertreibt langfristig Maulwürfe und Wühlmäuse von Ihrem Grundstück. Stecken Sie das Gerät in den Boden, dort gibt das Gerät Schwingungen in das Erdreich ab, welche Maulwürfe und Wühlmäuse in Ihrer Lebensweise stören. Die Schwingungen erfolgen alle 40 Sekunden mit einer wechselnden Frequenz zwischen 400 Hz. Das batteriebetriebene Gerät ist besonders für den Winter und die dunklere Jahreszeit geeignet. Der Batteriewechselzylinder ermöglicht ein einfaches Tauschen der Batterien, ohne das Gerät aus der Erde entfernen zu müssen. Um eine erfolgreiche Wirkung zu erzielen, beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise bzgl. der Platzierung in der Bedienungsanleitung. Platzieren Sie das Gerät möglichst vor dem ersten Frost in der Erde.

2. Technische Daten

- **Wirkungsbereich:** 700 m²
- **Material:** ABS
- **Frequenz:** 400 - 1000 Hz
- **Batterie:** 3 x D Alkaline-Batterie (im Lieferumfang)
- **Intervallschaltung:** 2 sek ON / 40 sek OFF
- **Maße:** 7 cm x 5 cm x 29,5 cm

3. Lieferumfang

- 1 x Maulwurf-Abwehr
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 3 x D Alkaline-Batterien

4. Hinweise zur Wirkungsweise

Die Gardigo Maulwurf-Abwehr Basic sendet Schallwellen aus, die für Nager im Boden unangenehm sind. Das Gerät verhindert nicht den Aufenthalt der Tiere, andere Orte jedoch werden den Nagern angenehmer sein. Hält der unangenehm ausgesendete Ton an, beginnen sie sich einen neuen, ruhigeren Orte als neues Heim zu suchen und dahin umsiedeln. Wie gut sich die Schallwellen ausbreiten hängt mit den Gegebenheiten vom Boden zusammen. Bis der Effekt eintritt, können einige Tage bis Wochen vergehen. Das Gerät sollte dauerhaft in Betrieb sein um die Wirkung nicht zu unterbrechen.

5. Inbetriebnahme

1. Drehen Sie den grünen Deckel gegen den Uhrzeigersinn bis sich dieser abnehmen lässt.
2. Ziehen Sie den Batteriezylinder aus dem Gehäuse und entfernen Sie die Folie von den Batterien und legen diese wieder mit dem Pluspol nach unten ein.
3. Nach Einlegen der Batterien schieben Sie das Batteriefach ein und drehen den Deckel fest, um einen 100%igen Wetterschutz zu garantieren.
4. Der Gardigo Maulwurf-Abwehr Basic sollte ungefähr 25 cm tief in den Boden gesteckt werden.
5. Um Batterien zu wechseln, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 – 3.

6. Anwendung

Um einen Maulwurf oder Wühlmaus erfolgreich und auf Dauer von Ihrem Grundstück zu vertreiben, gibt es ein paar Punkte die bei der Anwendung dringend beachtet werden müssen:

Der Maulwurf darf durch die Maulwurf-Abwehr nicht „eingekesselt“ werden! D.h. der Maulwurf sollte vom Haus in Richtung Grundstücksgrenze vertrieben werden. Dazu Platzieren Sie bitte einen, oder im besten Fall mehrere Maulwurf-Abwehr, nahe der Hauswand aber zwingend vor dem ersten Maulwurfhügel im Erdboden. Stecken Sie die Maulwurf-Abwehr niemals in den Hügel!

Versetzen Sie den Maulwurfschreck, je nach Bedarf in der Regel im 2 – 3 Wochen-Takt, weiter zur

Stand: 02/14

Grundstücksgrenze (vom Haus weg). Den Zeitraum sollte man so festlegen, wie die Hügel „abwandern“, sind die Hügel nach 4 Wochen noch immer an der gleichen Stelle, überprüfen Sie bitte ob das Gerät wirklich funktionsbereit ist (der ausgesendete Ton ist hörbar). Sollte dies der Fall sein, prüfen Sie ob die Batterien einwandfrei funktionieren oder ggf. entladen sind. In dem Fall verwenden Sie bitte einen neuen Satz Batterien.

Die unterschiedliche Zeitspanne zum Vertreiben des Tieres können verschiedene Gründe haben: z.B. der Maulwurf ist resistenter oder die Bodenbeschaffenheit ist sandig, Torf oder Tonboden.

Der Gardigo Maulwurf-Abwehr hat einen integrierten Batteriewechselzylinder über welchen Sie schnell die Batterien wechseln oder entnehmen können ohne das Gerät aus der Erde nehmen zu müssen. Das Gerät sollte in bestimmten Abständen außer Betrieb genommen werden um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden. Nehmen Sie hierzu bitte die Batterien aus dem Gerät.

Das kurzzeitig nach dem Einsatz der Maulwurf-Abwehr mehr Hügel als zuvor im Garten sind, sollte Sie zunächst nicht verunsichern, dies ist ganz normal. Der Maulwurf und auch die Freunde aus dem Nachbargarten bemerken eine Veränderung in Ihrer Umgebung und sie möchten eruieren woher diese kommt, auf Dauer aber wird Ihnen diese Veränderung zu lästig und sie ziehen von dannen.

Ihr Gardigo-Team



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!


Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils / seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit
Hg = Quecksilber Cd = Cadmium
Pb = Blei



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



GB Instructions for use

Article No. 70022

Repels unwanted Moles and Voles from your ground. Insert the item in the ground of your garden, the Mole chaser send waves in the ground which disturb the moles and they will go away. The waves are send out every 40 seconds from 400 - 1000 Hz frequency range. The Mole Chaser Basic is working with batteries and ideal for winter and dark season. The batteries can be changed without removing the unit from the soil. For successful effect, pls read our instruction in manual concerning positioning and application. Pls insert the item before the first freezing.

2. Technical Data

- **Power supplied:** D (1,5 V) batteries
- **Frequency:** 400 - 1000 Hz

3. Package contents

- 1 x ground spike
- 1 x Instructions for use
- 3 x D (1,5 V) batteries

4. Safety and warning notes

- Take the parts carefully out of packaging
- Make sure before using the battery mole repeller that has not been damaged during transportation. Operation is forbidden if there is damage.
- Keep packaging materials away from children and pets. The packaging contains small parts which can be swallowed by children.
- The entire product may neither be changed nor converted. Changes mind to the product lead to invalidation of the guarantee.

5. Assembly

1. Take the parts carefully out of packaging
2. Take the battery slot out
3. Put the batteries into the spike
4. Push the ground spike into the ground by hand. Please do not use hammer or similar too to do this. The ground spike cannot be rammed into rock. There is danger of injury and the spike could become damaged.
5. Push the ground spike into the ground up to a maximum of 25 cm. The end of the tube should be approx 2 cm above the surface of the ground.

6. Care and servicing


- The product must be cleaned free form dirt if necessary. Use a dry or slightly damp cloth for cleaning
- Never use chemicals or abrasives for cleaning
- Remove the batteries and store them in a dry, protected storage space if the products it not used for longer of time

7. Installation suggestion

Place the repeller in such a position that animals will have the possibility to flee from your land.

After about 5 - 6 weeks the device/s should be moved approximately 4 - 5 metres in the direction of the escape route.

Your Gardigo-Team



Environmental protection notice

At the end of its life span this product may not be disposed as normal household waste but must be disposed of at a collecting place for recycling of electrical and electronic equipment. The icon on the product, in the manual, or on the packing points to this fact. The materials are recyclable according to their labelling. Through reusing, material recycling, or other forms of utilisation of old devices you make an important contribution to the protection of the environment. Please ask the local administration for the responsible waste disposal centre.



Do not throw batteries and rechargeable batteries into household waste!

Consumers are legally obligated to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, to designated recycling areas, disposal sites, or stores where batteries/rechargeable batteries can be bought. By doing so, you are fulfilling all legal battery recycling and disposal obligations and are contributing to a better environment. Make sure batteries are completely discharged before disposing!

*) marked with Cd = cadmium
Hg= mercuric
Pb= lead