



Notice d'utilisation

Réf. 669892

Mise à jour: 02/26

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité. Dans ce mode d'emploi, nous vous expliquons les fonctions et l'utilisation de votre appareil. Veuillez prendre le temps de lire attentivement cette notice et d'utiliser l'appareil uniquement de la manière décrite. Respectez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation qu'elle contient. Conservez cette notice et remettez-la avec l'appareil si vous le cédez à un tiers. Si vous avez des questions ou des suggestions concernant cet appareil, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou à notre service clientèle.

1. Utilisation prévue

Cet appareil est conçu pour repousser les acariens. Il génère des impulsions à fréquence ultrasonique que les acariens perçoivent comme désagréables. L'appareil est destiné à une utilisation dans les pièces d'habitation et se branche directement sur une prise murale. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus n'est pas autorisée!

2. Consignes de sécurité

- Les appareils électriques, les matériaux d'emballage, etc. ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la tension prévue: 220 - 240 V ~ ; 50 - 60 Hz.
- En cas de réparation, seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées afin d'éviter tout dommage grave.
- Vérifiez toujours si l'appareil est adapté au lieu d'utilisation prévu.
- Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.
- Protégez l'appareil contre l'humidité, l'eau, le froid extrême et les sources de chaleur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers potentiels.
- Ne retirez pas les autocollants de sécurité apposés sur l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. Coupez le fusible au niveau du tableau électrique, puis débranchez la fiche de la prise de courant.
- Ne placez jamais l'appareil directement contre votre oreille. Bien que les ultrasons ne soient pas audibles par l'homme, ils génèrent une pression acoustique élevée pouvant solliciter l'oreille en cas d'exposition prolongée.

3. Contenu de la livraison

- 2 x répulsifs anti-acariens
- Notice d'utilisation

4. Mise en service

Les acariens se trouvent principalement dans les lits, les tapis et les meubles rembourrés. Ils se nourrissent de particules de peau et de débris présents sur le sol. Branchez simplement les appareils dans les prises de courant de vos pièces d'habitation. Les ultrasons émis sont inaudibles pour l'homme, mais perçus comme dérangement par les acariens.

Nous recommandons également une utilisation préventive de l'appareil.

- Choisissez une prise de courant dégagée sur au moins 1 m vers l'avant. N'installez pas l'appareil derrière des meubles, des rideaux ou d'autres objets. Les ondes sonores doivent pouvoir se propager librement.
- La propagation des ondes sonores dépend des conditions spatiales et de l'emplacement de la prise.
- Le répulsif anti-acariens génère des impulsions de fréquence dans le domaine des ultrasons. Cette plage de fréquences est inaudible pour l'homme. Les acariens peuvent percevoir ces signaux jusqu'à une distance de 4 m, ce qui correspond à une surface d'environ 25 m².

Remarque: les ultrasons ne sont pas audibles, mais le bon fonctionnement de l'appareil est indiqué par le voyant LED.

Remarque: la réaction des animaux à nos appareils peut varier. Le développement de nos produits, méthodes et recommandations repose sur l'expérience, des tests et les retours de nos clients. C'est pourquoi l'éloignement des nuisibles est efficace dans la majorité des cas.

5. Caractéristiques techniques

- **Portée:** jusqu'à 25 m²
- **Impulsions de fréquence ultrasonique**
- **Alimentation électrique:** 220 – 240 V~ ; 50/60 Hz
- **Puissance absorbée:** 0,9 mA · 0,2 W
- **Température de fonctionnement / de stockage:**
0 °C à +50 °C, ≤ 90 % HR

6. Remarques générales

- La conformité CE a été établie ; les déclarations correspondantes sont conservées par notre société.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute modification ou transformation de l'appareil est interdite, tout comme son utilisation non conforme.

- Il convient de noter que les erreurs d'utilisation ou de raccordement ou les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi échappent au contrôle de Gardigo et qu'aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages qui en résultent. Cela s'applique également si des modifications ou des tentatives de réparation ont été effectuées sur l'appareil, si des circuits ont été modifiés ou si d'autres composants ont été utilisés, ainsi qu'en cas de dommages et de dommages consécutifs résultant d'une mauvaise manipulation, d'un traitement négligent ou d'un abus. Dans tous ces cas, la garantie s'éteint également.

Service clientèle: service@gardigo.de

Votre équipe Gardigo